

●目次

はじめに	■パッケージ内容 2 ■目次 3 ■はじめに 4 ■ご使用上の注意 5
取り付け作業	■お取り付け出来る車は 6 ■お取り付けの前に 6 ■車種別専用ハーネスと本体の取り付け 7 ■オートマチック車の登録 8~9 ■動作確認を行います 10 ■L端子検出へ変更（必要な場合のみ変更） 11 ■始動検出方式の切替 11 ■Pポジション検出へ変更（必要な場合のみ変更） 12 ■ドアスイッチ配線を行う場合 13 ■ボンネットスイッチを取り付ける場合 13 ■ドアタイマー機能の設定 14 ■本体、アンテナユニット、専用ハーネスの固定 15
操作方法	■リモコンでエンジン始動 16 ■リモコンでエンジン停止 17 ■エンジンの始動状態を確認する 18 ■ご使用上の注意 18
その他の操作方法	■LED威嚇機能の設定 19 ■LED威嚇機能のセット、リセット 20 ■リモコン電子音の切替 21 ■オートアンサーバックの設定 22 ■オートアンサーバックでエンジン始動 23 ■グロー時間の切替 24 ■キー始動学習機能 25 ■アイドリング時間の設定（5分/20分/30分） 26 ■ターボタイマーの使用法 27 ■スリープ機能について 27
その他	■メンテナンス 28 ■故障とお考えになる前に 29 ■本体ブザー音一覧表 30 ■オプション品（別売）のご案内 30 ■仕様 31 ■保証規定 31 ■アフターサービスについて 32 ■保証書 32



警告

本商品は、特定小電力無線設備の技術基準適合証明を受けています。分解したり改造したりすることは法律で禁じられていますので、絶対に行なわないで下さい。リモコン及びアンテナユニットの裏面に貼られている技術基準適合証明ラベルは、はがさないで下さい。このラベルがはがれた状態で使用すると電波法違反となります。