

リモコンでエンジン始動

ステップ 1

あらかじめ車を下記の状態にします。

1. パーキングブレーキを確実にかける。
2. シフトレバーはPレンジに入れる。
3. 必要に応じてエアコンをセットする。
4. オートライト装着車は、ライトスイッチをOFFにする。
5. キーを抜く。



注意

リモコンでエンジンをかけるときは、エアコン（ヒーター）以外のスイッチはOFFにしてください。リヤ熱線や大容量のオーディオ等を併用されますと、一部の車種ではハーネス接続部周辺が発熱し故障の原因となります。

ステップ 2

リモコンのロッドアンテナを引き出してSTARTスイッチを押します。


リモコンのロッドアンテナを最後まで引き出して、STARTスイッチをLEDが点灯するまで押します。



ステップ 3

車のエンジンが始動します。

数秒後、スターターが回りエンジンが始動します。一度で始動しない場合は、その後2回のリトライ（再始動）を行います。



リモコンによるエンジン駆動中は、リモコン始動直後から数秒間隔でエンジンスターター本体から警告音「ピッ」が鳴り始め、残り時間に連動して徐々に短くなり、自動停止1分前は連続音へと変わり、使用者にキー以外でのエンジン始動を知らせます。

ステップ 4

走行します。

車のキーを差し込み、ONの位置まで回して下さい。あとは通常通り走行出来ます。なお、ドアスイッチへの配線を行っている場合、ドアを開けるとエンジンは停止しますので、キーにて再度エンジン始動して下さい。



警告

キーを回す際に、誤ってSTART (STT) の位置まで回すとスターターモーターを傷める場合があります。

操作方法

リモコンでエンジン停止

本機によるアイドリング中は、リモコン操作でエンジンを停止することが出来ます。

ステップ 1

リモコンのロッドアンテナを引き出してSTOPスイッチを押します。

リモコンのロッドアンテナを最後まで引き出して、STOPスイッチをLEDが点灯するまで押します。

ステップ 2

車のエンジンが停止します。

タイマーで自動停止

始動後約20分（初期状態）でエンジンは自動停止します。自動停止するまでのアイドリング時間は「5分／20分／30分」に変更することが出来ます。詳しくは12ページの「アイドリング時間の設定」を参照して下さい。