

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| はじめに   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■パッケージ内容 ..... 2</li> <li>■目次 ..... 3</li> <li>■取り付け可能な車の条件 ..... 4</li> <li>■安全に使用するための注意 ..... 4~5 <ul style="list-style-type: none"> <li>□使用上の注意 ..... (4)</li> <li>□安全上の注意 ..... (4~5)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| 取り付け作業 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■取り付け前の準備 ..... 6</li> <li>■取り付け概念図 ..... 6</li> <li>■専用ハーネス・エンジンスターター本体の接続 ..... 7</li> <li>■オートマチック車の登録 ..... 8~9</li> <li>■動作確認をします ..... 9 <ul style="list-style-type: none"> <li>□エラー発生時のQ&amp;A ..... (9)</li> </ul> </li> <li>■仕上げ ..... 10 <ul style="list-style-type: none"> <li>□室内アンテナの取り付け ..... (10)</li> <li>□未使用端子の処理、エンジンスターター本体の取り付け ..... (10)</li> <li>□コーションラベルの貼り付け ..... (10)</li> </ul> </li> </ul> |
| 操作方法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■リモコンでエンジン始動 ..... 11</li> <li>■リモコンでエンジン停止 ..... 11</li> <li>■タイマーで自動停止 ..... 11</li> <li>■アイドリング時間の設定 ..... 12</li> <li>■ターボタイマー機能について ..... 13~14 <ul style="list-style-type: none"> <li>□ターボタイマーの設定／解除方法 ..... (13)</li> <li>□ターボタイマーの使用方法 ..... (14)</li> <li>□リモコンでターボタイマー停止 ..... (14)</li> </ul> </li> <li>■スリープ機能について ..... 14</li> <li>■車を車検・整備に出すときは ..... 14</li> <li>■ドアタイマー機能について ..... 15</li> </ul>        |
| オプション  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■L端子検出方式への変更 ..... 16</li> <li>■始動検出方式の切替 ..... 16~17</li> <li>■キー始動学習機能の設定 ..... 17</li> <li>■グロー時間の切替 ..... 18</li> <li>■ドアスイッチ配線を行う場合 ..... 19 <ul style="list-style-type: none"> <li>□全席ドアを検出させる場合の配線方法 ..... (19)</li> </ul> </li> <li>■ボンネットスイッチ（別売）を取り付ける場合 ..... 20</li> <li>■ボンネットスイッチ（別売）取り付けとドアスイッチ配線の両方を行う場合 ..... 20</li> <li>■オプション品（別売）のご案内 ..... 20</li> <li>■オプション品（別売）接続時の注意事項 ..... 21</li> </ul>       |
| その他    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■メンテナンス ..... 21 <ul style="list-style-type: none"> <li>□電池の交換方法 ..... (21)</li> <li>□リモコンを紛失したときは ..... (21)</li> </ul> </li> <li>■故障かな?と思ったら ..... 22</li> <li>■仕様 ..... 23 <ul style="list-style-type: none"> <li>□エンジンスターター本体のブザー音について ..... (23)</li> <li>□保証規定 ..... (23)</li> </ul> </li> <li>■アフターサービスについて ..... 24 <ul style="list-style-type: none"> <li>□保証書 ..... (24)</li> </ul> </li> </ul>                  |