

はじめに	ページ
■安全に使用するための注意	
□安全上の注意	4
□使用上の注意	4
■安全に取り付けるための注意	
□取り付け上の注意	5
□取り付け可能な車種	5
■商品の特徴	6
■パッケージセット内容	6
■主要部品の名称	
□エンジンスターターキット本体	6
□Guardog V-1/V-2本体MODEスイッチの機能と設定	7
□エンジンスターターキット本体MODEスイッチの機能と設定	7
操作方法	
■エンジンスターターの基本操作	
□エンジンを始動する	8～9
□エンジンを停止する	10
□タイマーによる自動停止	10
□始動検出方式「ガソリン／ディーゼル車」の設定	11
□アイドリング時間の設定	11
□グロー時間の設定	12
□キー始動学習機能の設定	13
□ターボタイマーの設定／解除	13
□ターボタイマーを動作させる	14
□ターボタイマーを停止させる	14
取付方法	
■基本接続図	15
■取り付け作業	
□取り付け前の事前準備	16
□取り付けレイアウトイメージ	16
□車種別専用ハーネスの接続	16
□中継ハーネスの接続	17
□Guardog V-1/V-2本体との接続	18
□中継ハーネスとメインハーネスの接続	18
□エンジンスターターキット本体の取り付け	18
□オートマッチク車の登録	19
□基本動作の確認	20
□仕上げ	20

取付方法(つづき)	ページ
■その他オプション配線方法	
□フットブレーキ検出方式への変更	21
□L端子検出方式への変更	22
□ドアスイッチ配線方法	23
□ボンネットスイッチ(別売)の取り付け	24
その他	
■故障かな？と思ったら	25～26
■仕様	26
■アフターサービスについて	26
■保証書	28