

はじめに	ページ
■安全に使用するための注意	4～6
■安全に取り付けるための注意	6～7
■商品の特徴	8～11
■パッケージセット内容	12
■主要部品の名称	13～16
■お使いになる前に	
□電池の挿入	17
□リモコンを充電する	18
操作方法	
■リモコンの操作方法	
□電源の入れ方・切り方	19
□マナーモードの設定／解除	20
□ボタン操作禁止の設定／解除	21
■警報機の基本操作	
□警報機を動作させる(警戒ON)	22
□警報機を停止させる(警戒OFF)	23
□3警戒ステージ×3警報モードについて	24
□警報機の警戒パターンを変更し、動作させる	24～25
□使用頻度の高い警戒パターンを登録する	26
□異常を感知したときの通報内容一覧	26～27
□異常を感知したときの警報内容一覧	28～30
□車両側の警報を停止させる	31
□リモコンの通報音のみ停止させる(ミュート機能)	31
□警報履歴を確認する	32
□カーファインドを動作させる	33
□パニックアラームを動作・停止させる	34
□警報機のみ停止する	35
□ドアのみ施錠する	36
□ドアを解錠する	37
□リモコンのエラー表示について	38
■警報機の応用操作	
□バイブレーション機能の併用設定／解除	39
□リモコン操作時のアンサーバック音切り替え方法	40
□通報音切り替え方法	41
■充実の警報履歴通知機能	42
■充実の安心機能	
□警戒パターンメモリー機能	43
□本体のオートスリープ機能	43
□リモコンのオートスリープ機能	43
■エンジンスターター基本操作(V-10のみ)	
□エンジンを始動する	44～45
□エンジンを停止する	46
□タイマーによる自動停止	46
□ガソリン／ディーゼル車の設定	47
□アイドルリング時間の設定	47
□グロー時間の設定	48
□キー始動学習機能の設定	49

操作方法(つづき)	ページ
□ターボタイマーの設定／解除	50
□ターボタイマーを動作させる	50
□ターボタイマーを停止させる	50
■振動センサーの感度調整方法	51
取付方法	
■基本接続図	
□V-1基本接続図	52
□V-10基本接続図	53
■取り付け作業	
□取り付け前の事前準備	54
□取り付けレイアウトイメージ	54
□メインハーネスの配線	54～55
□振動センサーの取り付け	56
□サイレンの取り付け	56
□アンテナユニットの取り付け	57
□ハザードハーネスの配線(任意)	57
□ドアロックハーネスの配線(任意)	58～59
□本体の取り付け	60
□車種別専用ハーネス(別売)の接続(V-10のみ)	60～61
□中継ハーネスの接続(V-10のみ)	61
□エンジンスターターユニットの取り付け(V-10のみ)	61
□オートマチック車の登録(V-10のみ)	62
□基本動作の確認	63～64
□仕上げ	65
■オプションセンサーの取り付け	
□基本配線方法	66
□オプションの振動センサー配線方法	66
□特殊配線方法	67
■威嚇警報オプションの取り付け	
□スキャンングLED(別売)の取り付け	68
□ボイスモジュール(別売)の取り付け	68
■その他オプション配線方法	
□車載ホーンへの配線方法(選択)	69
□フットブレーキ検出方式への変更(V-10のみ)	70
□L端子検出方式への変更(V-10のみ)	71
□ドアスイッチ配線方法(V-10のみ)	72
□ボンネットスイッチ(別売)の取り付け(V-10のみ)	73
その他	
■故障かな？と思ったら	74～75
■リモコンの電池交換について	76
■リモコンの購入について	76
■仕様	77
■設定内容確認表	78
■アフターサービスについて	79
■保証書	80