

商品の特徴(つづき)

その他機能

カーファインド機能搭載

警報機の動作有無に関係なく強制的にサイレンとハザードを2秒間動作させることができる機能です。広い駐車場などで車両の位置を確認する場合に使用します。

動作確認音消音機能

リモコン操作時の車両側の動作確認音を消音することができる機能です。「近所迷惑が気になるので、警戒ON／OFFの確認音を出したくない。」という場合に設定します。この場合は、アンテナユニットのLED・ハザードで動作の確認をしてください。

ドアロック機能搭載

リモコン操作で、ドアの施錠および解錠ができるようにする機能です。ただし、車種によって取り付けできなかったり、別売商品が必要となります。

本体オートスリープ機能搭載

車両のバッテリーを保護する機能です。3つのモードで段階的にバッテリーの消耗を抑え、負担を軽減します。

●省エネモード

7日間連続で警報機を動作させた場合、省エネモードに入り、ドアスイッチセンサー以外のセンサーを全て停止します。またアンテナユニットのLED表示も遅い点滅となります。ただし、スリープモード1の条件（14日間エンジンを始動しない）が、省エネモードの条件よりも先に当てはまると、スリープモード1に入ります。

●スリープモード1

下記どちらかの条件に当てはまるとスリープモード1に入り、ドアスイッチセンサー以外のセンサーを全て停止します。またアンテナユニットのLED表示も停止します。
【スリープモード1の条件】
・14日間連続で警報機を動作させた場合。
・14日間エンジンを始動させない状態が続き、そのとき警報機が動作していた場合。

●スリープモード2

14日間エンジンを始動させない状態が続き、そのとき警報機が停止していた場合、スリープモード2に入り、本体機能を全て停止します。

警戒パターンメモリー機能搭載

警報機が動作中に警報機の電源（バッテリー等）が切られた場合でも、電源が切られる前の状態を警報機が記憶し、電源が再投入された時点から再度警戒を開始する機能です。行為的に電源が切られた場合でも、警報機は自動停止しません。

リモコン増設機能搭載

リモコンは、最大4個（本品リモコン含む）まで登録可能です。

V-10の機能

エンジンスターター機能搭載

リモコン操作で、エンジンの始動／停止を行うことができる機能です。

ターボタイマー機能搭載

アフターアイドルリングを行う機能です。運転状況により、アフターアイドルリング時間を自動的に設定します。

アイドルリング時間設定機能搭載

エンジンスターター始動後のアイドルリング時間を設定する機能です。「5分／20分／30分」のいずれかに設定できます。

商品の特徴(つづき)

リモコン機能

充電式リモコン採用

本品は、充電式リモコンを採用しています。1回の充電時間は約6時間で、セーブ機能が働くまで約100時間監視可能。

※リモコン操作および警報通知が一度もなく、車両側の異常を監視した場合のみの時間です。使用環境により変化します。

多彩な液晶画面警報通知

車の警報状態を3色のバックライトで液晶画面に表示。バックライトの色で車の異常状態が一目で判断できるようにしています。また感知したセンサーと警報時間・サイレンで警報を行っているかアイコンで確認できます。

●バックライト表示

赤：本警報 橙：注意警報 黄：威嚇警報

●アイコン表示

■：ドアスイッチセンサー感知 〰：振動センサー小振動感知 ■〰：サイレン警報
〰〰：振動センサー大振動感知 〰〰：オプションセンサー感知

●警報時間表示

30s：30秒警報 5s：5秒警報 1s：1秒警報

リモコン操作時のアンサーバック音切り替え機能搭載

リモコン操作時のアンサーバック音を音声／ブザー音に切り替えることができる機能です。

通報音切り替え機能搭載

リモコンの通報音を音声／ブザー音に切り替えることができる機能です。

マナーモード機能搭載

リモコンの操作音や通報音などを消音し、バイブレーションにて確認できるようにする機能です。周囲に迷惑がかかる環境下で使用する場合に設定します。

ボタン操作禁止機能搭載

リモコンのボタンをロックし、不要なボタン操作ができないようにする機能です。リモコンが通報音を発している場合のみ、通報音と車両側の警報を（RST）ボタンで停止することができます。

バイブレーション機能搭載

リモコンの発する音に合わせてバイブレーションを動作させ、音と振動にて確認できるようにする機能です。

ミュート機能搭載

リモコンの通報音のみ途中で停止することができる機能です。この機能は、リモコンの通報音のみ停止し、車両側は継続して警報を行います。

オートスリープ機能搭載

リモコンの電池容量を確保するための機能です。2つのモードで段階的に電池の消耗を抑え、電池の負担を軽減します。

●低電圧モード

アイコン表示が1目盛（）になった時点で、低電圧モードの通知音「ビピビピビピビッ」が鳴り、バックライトとバイブレーションの機能を停止します。

●スリープモード

低電圧モードの通知音「ビピビピビピビッ」が鳴ってから約3分後、強制的に電源を切ります。その後は、再度電源を入れることで警報機停止操作（警戒OFF）が、5回程度行えます。このような状態になった場合は、すぐに充電を行ってください。