

パッケージセット内容 ※接続前に、内容物をお確かめください。

主要部品の名称

はじめに

はじめに

リモコン	本体	アンテナユニット	エンジンスターターユニット (V-10のみ)
サイレン	振動センサー	ハーネス	
		■メインハーネス(V-1用)※1 1本 ■メインハーネス(V-10用)※1 1本 ■ハザードハーネス 1本 ■ドアロックハーネス 1本 ■中継ハーネス(V-10のみ)※1 1本 ※1:構成商品に応じたハーネスが同梱されています。	
付属品セットA			
■ダイオードユニット 4本 ■エレクトロタップ 6個(赤:5個 青:1個) ■ヒューズユニット(V-1のみ) 大:2本(15A) 小:2本(15A) ■マジックテープ(V-1のみ) (アンテナユニット用) 1組 ■両面テープ (振動センサー用) 1枚 ■結束バンド 大:1本 小:3本 ■感度調整ドライバー (振動センサー用) 1本			
付属品セットB			
■取付ステー 1ヶ ■取付ボルト 2ヶ ■六角ナイロンナット 2ヶ ■平座金 2ヶ ■六角ボルト 1ヶ ■六角ナット 1ヶ ■バネ座金 1ヶ			
付属品セットC (V-10の場合)		その他付属品	
■コーションラベル 2枚 ■マジックテープ (アンテナユニット用) 1組 ■結束バンド 大:1本 小:2本 ■安全センサーケーブル 1本 ■エレクトロタップ 3個(赤)		■充電アダプター 1ヶ ■取付・取扱説明書(本書) 1冊 ■盗難警報ステッカー 1枚 ■充電電池 (Panasonic製 ニッケル水素電池) 単4形 HHR-4SPS 1ヶ	

リモコン

【ボタンの説明】

●:ボタン短押し操作内容 ★:ボタン長押し操作内容

- | | |
|---|---|
| (SET) ●警戒ON
★マナーモードの設定/解除 | (STG) ●警戒ステージ_警報モードの選択
★ボタン操作禁止の設定/解除 |
| (RST) ★電源ON/OFF
●警戒OFF
●警戒停止 | (FUNC) ●各種設定/付加機能操作
★警報履歴の確認 |
| (STG) + (FUNC) ★パニックアラーム動作開始 | |

【アイコンの説明】

- ...受信電波強度を3段階で表示。電波送受信時に表示。
【電波受信強度の表示内容】
●電波受信強度が強い: (アンテナ3本表示)
●電波受信強度が弱い: (アンテナ1本表示)
【送受信表示】
送信動作: → → → ... (くり返し)
受信動作: → → → ... (くり返し)
- ...点灯時:ボタン操作可能
消灯時:ボタン操作禁止
-マナーモードに設定した場合に表示。
-サイレン吹鳴時に表示。
-リモコン電池残量を3段階で表示。

【電池残量表示】

満充電状態 ← 充電が必要な状態
 (3個点灯表示) (2個点灯表示) (1個点灯表示)

-リモコン操作時のアンサーバック音または通報音を音声に設定した場合に表示。
-バイブレーションに設定した場合に表示。
-ドアをロックした場合に表示。
(ドアロックハーネスの配線有無に関係なく、リモコンの操作状態を表示します。)
-ドアを解錠せずに、警報機を解除する場合に表示。(S:セキュリティの意味)
-カーファインド(車両の位置確認)動作時に表示。(P:パーキングの意味)
-リモコン操作時のアンサーバック音または通報音をブザー音に設定した場合に表示。
-異常感知通報や警報履歴を受信した場合に表示。(警戒OFFするまで常時表示)
-警報時間・通信エラー内容・リモコンの登録No.を表示。
-ドアスイッチセンサーが異常を感知した場合に表示。
-振動センサーが強い振動を感知した場合に表示。
-振動センサーが弱い振動を感知した場合に表示。
-オプションセンサーが異常を感知した場合に表示。
-常時表示し、リモコンで警戒ON操作した場合にアニメーション表示。
-エンジン始動中に表示。(V-10のみ)
-エンジンアイドリング中に表示。(V-10のみ)
-警戒パターン(警戒ステージ_警報モード)を表示。

