

異常を感知したときの警報内容一覧

異常を感知したときの車両側の警報は、下表の通りです。警戒パターン別に記載しています。

		本警報		注意警報	威嚇警報
		・ドアスイッチセンサー	・オフショセンサー「レベル1」	・振動センサー(大振動) ・オフショセンサー「レベル2」	・振動センサー(小振動) ・オフショセンサー「レベル3」
STAGE 1 A	アンテナユニット	 LED-2ヶ(赤色)が高速点滅(30秒)		 LED-2ヶ(赤色)が高速点滅(5秒)	 LED-2ヶ(赤色)が高速点滅(1秒)
	サイレン	30秒連続吹鳴		5秒断続吹鳴	1秒断続吹鳴
	ハザード	30秒点滅		5秒点滅	2回点滅
	ホーン(選択)	30秒断続吹鳴		5秒断続吹鳴	2回吹鳴
	スキャンングLED(別売)	 LED-4ヶが高速スキャンと高速点滅(30秒)		 LED-3ヶが高速スキャンと高速点滅(5秒)	 LED-2ヶが高速スキャンと高速点滅(1秒)
ボイスモジュール(別売)	<日本語> 非常事態発令!(30秒) <英語> Emergency!(30秒)		<日本語> 警告します!(2回) <英語> Warning!(2回)	<日本語> 注意してください。(1回) <英語> Attention.(1回)	
STAGE 1 B	アンテナユニット	 LED-2ヶ(赤色)が高速点滅(30秒)	 LED-2ヶ(赤色)が高速点滅(1秒)		
	サイレン	30秒連続吹鳴		1秒断続吹鳴	
	ハザード	30秒点滅		2回点滅	
	ホーン(選択)	30秒断続吹鳴		2回吹鳴	
	スキャンングLED(別売)	 LED-4ヶが高速スキャンと高速点滅(30秒)	 LED-4ヶが高速スキャンと高速点滅(1秒)	 LED-3ヶが高速スキャンと高速点滅(1秒)	 LED-2ヶが高速スキャンと高速点滅(1秒)
ボイスモジュール(別売)	<日本語> 非常事態発令!(30秒) <英語> Emergency!(30秒)	<日本語> 非常事態発令!(4回) <英語> Emergency!(4回)	<日本語> 警告します!(2回) <英語> Warning!(2回)	<日本語> 注意してください。(1回) <英語> Attention.(1回)	
STAGE 1 C	アンテナユニット	 LED-2ヶ(赤色)が高速点滅(30秒)		 LED-2ヶ(赤色)が高速点滅(5秒)	 LED-2ヶ(赤色)が高速点滅(1秒)
	サイレン	30秒連続吹鳴		—	—
	ハザード	30秒点滅		5秒点滅	2回点滅
	ホーン(選択)	30秒断続吹鳴		—	—
	スキャンングLED(別売)	 LED-4ヶが高速スキャンと高速点滅(30秒)		 LED-3ヶが高速スキャンと高速点滅(5秒)	 LED-2ヶが高速スキャンと高速点滅(1秒)
ボイスモジュール(別売)	<日本語> 非常事態発令!(30秒) <英語> Emergency!(30秒)	—	—	—	

操作方法

異常を感知したときの警報内容一覧(つづき)

異常を感知したときの車両側の警報は、下表の通りです。警戒パターン別に記載しています。

		本警報		注意警報	威嚇警報
		・ドアスイッチセンサー	・オフショセンサー「レベル1」	・振動センサー(大振動) ・オフショセンサー「レベル2」	・振動センサー(小振動) ・オフショセンサー「レベル3」
STAGE 2 A	アンテナユニット	 LED-2ヶ(赤色)が高速点滅(30秒)		 LED-2ヶ(赤色)が高速点滅(5秒)	—
	サイレン	30秒連続吹鳴		5秒断続吹鳴	—
	ハザード	30秒点滅		5秒点滅	—
	ホーン(選択)	30秒断続吹鳴		5秒断続吹鳴	—
	スキャンングLED(別売)	 LED-4ヶが高速スキャンと高速点滅(30秒)		 LED-3ヶが高速スキャンと高速点滅(5秒)	—
ボイスモジュール(別売)	<日本語> 非常事態発令!(30秒) <英語> Emergency!(30秒)		<日本語> 警告します!(2回) <英語> Warning!(2回)	—	
STAGE 2 B	アンテナユニット	 LED-2ヶ(赤色)が高速点滅(30秒)	 LED-2ヶ(赤色)が高速点滅(1秒)		
	サイレン	30秒連続吹鳴		1秒断続吹鳴	
	ハザード	30秒点滅		2回点滅	
	ホーン(選択)	30秒断続吹鳴		2回吹鳴	
	スキャンングLED(別売)	 LED-4ヶが高速スキャンと高速点滅(30秒)	 LED-4ヶが高速スキャンと高速点滅(1秒)	 LED-3ヶが高速スキャンと高速点滅(1秒)	—
ボイスモジュール(別売)	<日本語> 非常事態発令!(30秒) <英語> Emergency!(30秒)	<日本語> 非常事態発令!(4回) <英語> Emergency!(4回)	<日本語> 警告します!(2回) <英語> Warning!(2回)	—	
STAGE 2 C	アンテナユニット	 LED-2ヶ(赤色)が高速点滅(30秒)		 LED-2ヶ(赤色)が高速点滅(5秒)	—
	サイレン	30秒連続吹鳴		—	—
	ハザード	30秒点滅		5秒点滅	—
	ホーン(選択)	30秒断続吹鳴		—	—
	スキャンングLED(別売)	 LED-4ヶが高速スキャンと高速点滅(30秒)		 LED-3ヶが高速スキャンと高速点滅(5秒)	—
ボイスモジュール(別売)	<日本語> 非常事態発令!(30秒) <英語> Emergency!(30秒)	—	—	—	

操作方法