

警報機の基本操作

警報機の基本操作

異常を感知したときの警報内容一覧(つづき)

異常を感知したときの車両側の警報は、下表の通りです。警戒パターン別に記載しています。

		本警報	注意警報	威嚇警報	
		・ドアスイッチセンサー ・オプションセンサー 「レベル1」	・振動センサー(大振動) ・オプションセンサー 「レベル2」	・振動センサー(小振動) ・オプションセンサー 「レベル3」	
STAGE 3 A	アンテナユニット		LED-2ヶ(赤色)が高速点滅(30秒)	—	
	サイレン	30秒連続吹鳴	—	—	
	ハザード	30秒点滅	—	—	
	ホーン(選択)	30秒断続吹鳴	—	—	
	スキャニングLED(別売)		LED-4ヶが高速スキャンと高速点滅(30秒)	—	
STAGE 3 B	ボイスモジュール(別売)	<日本語> 非常事態発令!(30秒) <英語> Emergency!(30秒)	—	—	
	アンテナユニット		LED-2ヶ(赤色)が 高速点滅(30秒)		LED-2ヶ(赤色)が 高速点滅(1秒)
	サイレン	30秒連続吹鳴	1秒断続吹鳴	—	—
	ハザード	30秒点滅	2回点滅	—	—
	ホーン(選択)	30秒断続吹鳴	2回吹鳴	—	—
STAGE 3 C	スキャニングLED(別売)		LED-4ヶが高速スキャン と高速点滅(30秒)		LED-4ヶが高速スキャン と高速点滅(1秒)
	ボイスモジュール(別売)	<日本語> 非常事態発令!(30秒) <英語> Emergency!(30秒)	<日本語> 非常事態発令!(4回) <英語> Emergency!(4回)	—	—
	アンテナユニット		LED-2ヶ(赤色)が高速点滅(30秒)	—	—
	サイレン	30秒連続吹鳴	—	—	—
	ハザード	30秒点滅	—	—	—
	ホーン(選択)	30秒断続吹鳴	—	—	—
	スキャニングLED(別売)		LED-4ヶが高速スキャンと高速点滅(30秒)	—	—
	ボイスモジュール(別売)	<日本語> 非常事態発令!(30秒) <英語> Emergency!(30秒)	—	—	—

車両側の警報を停止させる

この操作を行うことで、車両の警報を途中で停止することができます。この操作は、車両の警報のみを停止し、警報機は警戒動作を継続します。

- メモ
- ボタン操作禁止が設定されている場合でも、警報停止操作を行うことができます。
 - この操作でリモコンの通報音も停止します。
 - バックライト点灯中(赤色)は、リモコンのボタン操作を受け付けません。
 - この操作を行うと、ボタン操作時の警報履歴を通知しません。

ステップ 1 リモコンの異常感知通報中に(RST)ボタンを「パッ」と音が鳴るまで押します。

リモコンが「パッ」と鳴り、通報音が停止します。

- メモ
- マナーモード時は、音を発しません。

ステップ 2 リモコンからの電波を本体が受信し、車両側の警報を停止します。

ステップ 3 本体からの電波をリモコンが受信すると「警報を停止しました。」を発声します。

液晶画面 【リモコン】リモコンが「警報を停止しました。」と発声し、車両側の警報が停止したことをお知らせします。

- メモ
- マナーモード時は、音を発しません。

液晶画面 【液晶画面】・バックライトは本体からの電波を受信するまで点灯し、消灯。
・が消え、警報を停止したことを表示。
・が点滅から点灯へ変化し、警報履歴があることを表示。
・がアニメーション表示。その後受信電波強度を表示し、消灯。



- メモ
- ボイスモジュール(別売)とオプションセンサー「レベル1」を接続し、本警報をボイスモジュールに設定している場合に限り、オプションセンサー「レベル1」が感知して警報を発しているときにドアスイッチセンサーが感知して連続警報を行った場合、ボイスモジュールの警報のみ途中で停止できない場合があります。このような場合は、警報が終了するまで待ってください。

リモコンの通報音のみ停止させる(ミュート機能)

この操作を行うことで、リモコンの通報音のみ途中で停止することができます。この操作は、リモコンの通報音のみ停止し、車両側は継続して警報を行います。

- メモ
- ボタン操作禁止が設定されている場合でも、通報音停止操作を行うことができます。
 - この操作を行うと、ボタン操作時の警報履歴を通知しません。

ステップ 1 通報中に(SET) (STG) (FUNC) のいずれかのボタンを音がするまで押します。

液晶画面 【リモコン】リモコンのボタン操作音が鳴り、通報音が停止します。

- メモ
- マナーモード時は、音を発しません。

液晶画面 【液晶画面】・バックライト、は通報時間が経過するまで点灯し、消灯。
・は通報時間が経過するまで点滅し、点灯。警報履歴があったことを表示。
・は通報時間が経過するまで点滅し、消灯。
・は通報時間が経過するまでアニメーション表示し、消灯。

