

警報機の基本操作

警報履歴を確認する

この操作を行うことで、警報機の警報履歴を確認することができます。

メモ この操作を行わなくても、定期通信(約3分に一度)により、警報機の警報履歴がリモコンへ送られてきます。

ステップ 1 リモコンの(FUNC)ボタンを「ポッ ポポッ」と音が鳴るまで長押しします。

液晶画面

【リモコン】リモコンが「ポッ ポポッ」と鳴り、警報履歴の確認を開始したことをお知らせします。

メモ マナーモード時は、音を発しません。

【液晶画面】・バックライトが点灯(緑色)。
・ が点滅し、警報履歴の確認を開始したことを表示。
・ が電波を送信していることをアニメーションで表示。

送信アニメーション表示

・ がアニメーション表示から点灯表示へ変化。

ステップ 2 リモコンからの電波を本体が受信し、リモコンへ警報履歴を送信します。 このとき車両側は、受信したことを表示しません。

ステップ 3 本体からの電波をリモコンが受信すると「ピロリッ」と鳴り、警報履歴をお知らせします。

履歴がなかった場合

液晶画面

【リモコン】リモコンが「ピロリッ」と鳴り、警報履歴を確認したことをお知らせし、終了します。

メモ マナーモード時は、音を発しません。

【液晶画面】・バックライトは本体からの電波を受信するまで点灯し、消灯。
・ が点滅から点灯へ変化し、本体の警報履歴を確認したことを表示。
・ が電波を受信していることをアニメーションで表示。その後受信電波強度を表示し、消灯。

受信アニメーション表示

・ が操作したリモコンNo.を表示し、消灯。
・ が点灯からアニメーションへ変化し、警報機が継続動作していることを表示。

履歴があった場合

液晶画面

【リモコン】リモコンが「ピロリッ」と鳴り、警報履歴を確認したことをお知らせし、その後「履歴があります。」と発声します。

メモ マナーモード時は、音を発しません。

【液晶画面】・バックライトは本体からの電波を受信するまで点灯し、消灯。
・ が点滅から点灯へ変化し、本体の警報履歴を確認したことを表示。
・ が電波を受信していることをアニメーションで表示。その後受信電波強度を表示し、消灯。

受信アニメーション表示

・異常を感知したアイコンを点滅表示し、消灯。
・(Danger?) が点灯し、警報履歴があったことを表示。

メモ (Danger?) は、通報を受信した時点で表示されます。

・感知したセンサー()が点滅表示し、消灯。
・ が点灯からアニメーションへ変化し、警報機が継続動作していることを表示。

警報機の基本操作

カーファインドを動作させる

カーファインドとは、警報機の動作有無に関係なく強制的にサイレンとハザードを2秒間動作させることができる機能です。広い駐車場などで車両の位置を確認する場合に使用します。

ステップ 1 リモコンの(FUNC)ボタンを押します。

(FUNC)ボタンを押す音「ポッ」に合わせて液晶画面表示が下表のように変化します。

メモ マナーモード時は、音を発しません。

液晶画面

(FUNC)ボタン(進む)

1) 2) 3) S/OFF 4) P 5) BUZ 6) BUZ 7) V

(STG)ボタン(戻る)

ステップ 2 P を点滅表示させます。

ステップ 3 P が点滅している状態で、リモコンの(SET)ボタンを「プッ」と音が鳴るまで押します。

メモ 操作の途中でバックライトが消灯した場合は、もう一度ステップ1からやり直してください。

液晶画面

【リモコン】リモコンが「プッ」と鳴り、カーファインド開始操作をしたことをお知らせします。

メモ マナーモード時は、音を発しません。

【液晶画面】・P が点滅し、カーファインド開始操作したことを表示。
・ が電波を送信していることをアニメーションで表示。

送信アニメーション表示

ステップ 4 リモコンからの電波を本体が受信し、車両側のサイレンとハザードが動作します。

カーファインド動作時の車両側表示は、下表の通りです。

サイレン	ハザード	ホーン(選択)
2秒断続吹鳴	4回点滅(配線時のみ)	4回断続吹鳴

ステップ 5 本体からの電波をリモコンが受信すると、「ピロリッ」と音が鳴ります。

液晶画面

【リモコン】リモコンが「ピロリッ」と鳴り、カーファインドが動作したことをお知らせします。

メモ マナーモード時は、音を発しません。

【液晶画面】・P はカーファインドが動作していることを点滅表示し、消灯。
・ が電波を受信していることをアニメーションで表示。その後受信電波強度を表示し、消灯。

受信アニメーション表示