

警報機の基本操作

警報機の基本操作

パニックアラームを動作させる

パニックアラームとは、警報機の動作有無に関係なく強制的に警報を30秒間鳴らすことができる機能です。不審者が車に近づいたときなど、強制的に警報を発したい場合に使用します。

ステップ 1 リモコンの**STG**ボタンと**FUNC**ボタンを同時に「ピッ ポポポッ」と鳴るまで長押しします。

液晶画面

【リモコン】リモコンが「ピッ ポポポッ」と鳴り、パニックアラームの開始操作をしたことをお知らせします。

メモ マナーモード時は、音を発しません。

【液晶画面】・バックライトが点灯（緑色）。
・スピーカーアイコンが点滅し、パニックアラームを動作させることを表示。
・Tul が電波を送信していることをアニメーションで表示。

送信アニメーション表示
Tul → Tul → Tul

ステップ 2 リモコンからの電波を本体が受信し、車両側の警報を開始します。

パニックアラーム動作時の車両側表示は、下表の通りです。

アンテナユニット	サイレン	ハザード	ホーン (選択)	オプション(別売)	
				スキャンングLED	ボイスモジュール
LED-2ヶ(赤色)が高速点滅 (30秒間)	30秒連続 吹鳴	30秒点滅 (配線時のみ)	30秒断続 吹鳴	LED-4ヶが高速スキャンと 高速点滅(30秒)	【日本語】 非常事態発令！(約30秒) 【英語】 Emergency!(約30秒)

ステップ 3 本体からの電波をリモコンが受信すると「警報を開始しました。」と発声します。

液晶画面

【リモコン】リモコンが「警報を開始しました。」と発声し、パニックアラームが動作したことをお知らせします。

メモ マナーモード時は、音を発しません。

【液晶画面】・バックライトが緑色から赤色へ変化。パニックアラームが停止するまで点灯し、消灯。
・スピーカーアイコンはパニックアラームが動作していることを点滅表示し、消灯。
・Tul が電波を受信していることをアニメーションで表示。その後受信電波強度を表示し、消灯。

受信アニメーション表示
Tul → Tul → Tul

パニックアラームを停止させる

パニックアラームを動作させたリモコンでのみ、パニックアラーム警報を途中で停止することができます。

ステップ 1 リモコンの**RST**ボタンを「パッ」と音が鳴るまで押します。

液晶画面

【リモコン】リモコンが「パッ」と鳴り、パニックアラームの停止操作をしたことをお知らせします。

メモ マナーモード時は、音を発しません。

【液晶画面】・バックライトが赤色から緑色へ変化。
・スピーカーアイコンが消灯し、パニックアラームの停止操作したことを表示。
・Tul が電波を送信していることをアニメーションで表示。

送信アニメーション表示
Tul → Tul → Tul

ステップ 2 リモコンからの電波を本体が受信し、パニックアラームを停止します。

ステップ 3 本体からの電波をリモコンが受信すると「警報を停止しました。」と発声します。

液晶画面

【リモコン】リモコンが「警報を停止しました。」と発声し、パニックアラームが停止したことをお知らせします。

メモ マナーモード時は、音を発しません。

【液晶画面】・バックライトは本体からの電波を受信するまで点灯し、消灯。
・30s が操作したリモコンNo.を表示し、消灯。
・Tul が電波を受信していることをアニメーションで表示。その後受信電波強度を表示し、消灯。

受信アニメーション表示
Tul → Tul → Tul

警報機のみ停止する

ドアロックハーネスを接続している場合の操作です。ドアを解錠しないで警報機を途中で停止したい場合に使用します。

ステップ 1 リモコンの**FUNC**ボタンを押します。

(FUNC)ボタンを押す音「ポッ」に合わせて液晶画面表示が下表のように変化します。

液晶画面

メモ マナーモード時は、音を発しません。

(FUNC)ボタン (進む)

1) S/OFF
2) P
3) S/OFF
4) P
5) BUZ
6) BUZ
7) V

(STG)ボタン (戻る)

ステップ 2 **S/OFF** を点滅表示させます。

ステップ 3 **S/OFF** が点滅している状態で、リモコンの**RST**ボタンを「パッ」と音が鳴るまで押します。

液晶画面

メモ 操作の途中でバックライトが消灯した場合は、もう一度ステップ1からやり直してください。

【リモコン】リモコンが「パッ」と鳴り、警報機の停止操作をしたことをお知らせします。

メモ マナーモード時は、音を発しません。

【液晶画面】・S/OFF が点滅から点灯へ変化し、警報機の停止操作したことを表示。
・Tul が電波を送信していることをアニメーションで表示。
・スピーカーアイコンがアニメーション表示から点灯へ変化し、警報機の停止操作したことを表示。

送信アニメーション表示
Tul → Tul → Tul

ステップ 4 リモコンからの電波を本体が受信し、警報機が停止します。

警報機が停止したときの車両側表示は、23ページの「警報機を停止させる ステップ2」を確認してください。

ステップ 5 本体からの電波をリモコンが受信すると「警戒を解除しました。」と発声します。

履歴がなかった場合 【リモコン】リモコンが「警戒を解除しました。」と発声し、警報機が停止したことをお知らせします。

液晶画面

メモ マナーモード時は、音を発しません。

【液晶画面】・バックライトは本体からの電波を受信するまで点灯し、消灯。
・S/OFF (STAGE 1 2 3 A B C) が消灯し、警報機が停止したことを表示。
・P は点灯表示を継続し、ドアが施錠状態であることを表示。(ドアロックハーネスの配線有無に関係なく、リモコンの操作状態を表示します。)
・Tul が電波を受信していることをアニメーションで表示。その後受信電波強度を表示し、消灯。
・30s が操作したリモコンNo.を表示し、消灯。

受信アニメーション表示
Tul → Tul → Tul

履歴があった場合 【リモコン】リモコンが「警戒を解除しました。」と発声し、警報機が停止したことをお知らせします。その後「履歴があります。」と発声します。

液晶画面

メモ マナーモード時は、音を発しません。

【液晶画面】・バックライトは本体からの電波を受信するまで点灯し、消灯。
・S/OFF (STAGE 1 2 3 A B C) が消灯し、警報機が停止したことを表示。
・P は点灯表示を継続し、ドアが施錠状態であることを表示。(ドアロックハーネスの配線有無に関係なく、リモコンの操作状態を表示します。)
・Tul が電波を受信していることをアニメーションで表示。その後受信電波強度を表示し、消灯。
・Danger! が消灯。
・感知したセンサー()が点滅表示し、消灯。

受信アニメーション表示
Tul → Tul → Tul