

はじめに	ページ
■安全に使用するための注意	4～5
■安全に取り付けるための注意	6～7
■商品の特徴	8～11
■パッケージセット内容	12
■主要部品の名称	13～15
■お使いになる前に	
□電池の挿入	16
□リモコンを充電する	17
操作方法	
■リモコンの操作方法	
□電源の入れ方・切り方	18
□マナーモードの設定／解除	19
□ボタン操作禁止の設定／解除	20
■警報機の基本操作	
□警報機を動作させる(警戒ON)	21
□警報機を停止させる(警戒OFF)	22
□3警戒ステージ×3警報モードについて	23
□警報機の警戒パターンを変更し、動作させる	23～24
□使用頻度の高い警戒パターンを登録する	25
□異常を感知したときの通報内容一覧	25～26
□異常を感知したときの警報内容一覧	27～29
□車両側の警報を停止させる	30
□リモコンの通報音のみ停止させる(ミュート機能)	30
□警報履歴を確認する	31
□カーファインドを動作させる	32
□パニックアラームを動作・停止させる	33
□警報機のみ停止する	34
□ドアのみ施錠する	35
□ドアを解錠する	36
□リモコンのエラー表示について	37
■警報機の応用操作	
□バイブレーション機能の併用設定／解除	38
□リモコン操作時のアンサーバック音切り替え方法	39
□通報音切り替え方法	40
■充実の警報履歴通知機能	
□ボタン操作時の警報履歴通知機能	41
□定期通信による警報履歴通知機能	41
□警報停止時の警報履歴通知機能	41
□電源投入時の警報履歴通知機能	41

操作方法(つづき)	ページ
■充実の安心機能	
□警戒パターンメモリー機能	42
□本体のオートスリープ機能	42
□リモコンのオートスリープ機能	42
■振動センサーの感度調整方法	43
取付方法	
■基本接続図	44
■取り付け作業	
□取り付け前の事前準備	45
□取り付けレイアウトイメージ	45
□メインハーネスの配線	45～46
□振動センサーの取り付け	47
□サイレンの取り付け	47
□アンテナユニットの取り付け	48
□ハザードハーネスの配線(任意)	48
□ドアロックハーネスの配線(任意)	49～50
□本体の取り付け	51
□基本動作の確認	51～53
□仕上げ	53
■オプションセンサーの取り付け	
□基本配線方法	54
□オプションの振動センサー配線方法	54
□特殊配線方法	55
■威嚇警報オプションの取り付け	
□スキャンングLED(別売)の取り付け	56
□ボイスモジュール(別売)の取り付け	56
■その他オプション配線方法	
□車載ホーンへの配線方法(選択)	57～58
その他	
■故障かな？と思ったら	59～60
■リモコンの電池交換について	61
■リモコンの購入について	61
■仕様	61
■設定内容確認表	62
■盗難発生警報装置の保安基準について	62
■アフターサービスについて	63
■保証書	64