

# リモコンの操作方法

## 電源の入れ方

ステップ 1 リモコンの **(RST)** ボタンを液晶画面が点灯するまで押し続けます。

液晶画面

【リモコン】電源ONと同時にブザー音が「パパッ」と鳴り、液晶画面が点灯します。

【液晶画面】・バックライトが点灯(緑色)。  
・アイコンが全て点灯。  
・Tulが電波を送信していることをアニメーションで表示。

送信アニメーション表示  
Tul → Tul → Tul

メモ マナーモード時は、音を発しません。

メモ リモコンの電源を入れると、車両の状態を確認するために、自動的に電波を送信します。

ステップ 2 リモコンからの電波を本体が受信し、リモコンへ車両の状態を送信します。  
このとき車両側は、受信したことを表示しません。

ステップ 3 本体からの電波をリモコンが受信すると「ピロリッ」と音が鳴り、車両の状態を液晶画面に表示します。

液晶画面

【リモコン】「ピロリッ」と鳴り、電波を受信したことをお知らせします。

【液晶画面】・バックライトは本体からの電波を受信するまで点灯し、消灯。  
・Tulが電波を受信していることをアニメーションで表示。その後受信電波強度を表示し、消灯。

受信アニメーション表示  
Tul → Tul → Tul

・33sが操作したリモコンNo.を表示し、消灯。  
・本体の状態を表示。

メモ マナーモード時は、音を発しません。

メモ ・通信が出来なかった場合は、33sでエラー内容を表示します。詳細は、37ページの「リモコンのエラー表示について」を確認して下さい。  
・マナーモード時は、音を発しません。

## 電源の切り方

メモ 充電中は、電源をOFF出来ません。リモコンからプラグを外して行って下さい。

ステップ 1 リモコンの **(RST)** ボタンを液晶画面が消えるまで押し続けます。

液晶画面

【リモコン】電源OFFと同時に液晶画面が消灯します。

【液晶画面】・バックライトが消灯。  
・アイコンが全て消灯。

表示なし

## マナーモードの設定／解除

周囲に迷惑がかかる環境下で使用する場合にリモコンの操作音や通報音などを消音し、バイブレーションにて確認出来るようにします。バイブレーション動作については、「バイブレーション動作内容一覧」を確認して下さい。

メモ マナーモード時、リモコンが低電圧モード(電池残量1個点灯時)に入ると、バイブレーションの機能を停止します。この場合、液晶画面でしか確認することが出来ませんので、マナーモードを解除して使用して下さい。

### マナーモードの設定

ステップ 1 リモコンの **(SET)** ボタンをバイブレーション動作「ブルルッ」するまで長押しします。

液晶画面

【リモコン】「プッ」と鳴り、バイブレーションが動作「ブルルッ」し、マナーモードに設定されたことをお知らせします。

【液晶画面】・バックライトが点灯(緑色)し、消灯。  
・♥Vが点灯し、マナーモードに設定されたことを表示。  
・BUZが消灯。

メモ リモコン操作時のアンサーバック音または通報音をブザー音に設定している場合は、BUZも消灯します。

以上でマナーモードの設定は、終了です。

### 【バイブレーション動作内容一覧】

|                    | バイブレーション動作  |
|--------------------|-------------|
| ボタン短押し時            | ブルッ         |
| ボタン長押し時            | ブルルッ        |
| ボタン同時長押し時          | ブルルッ        |
| ボタン操作無効エラー         | ブルッ_ブルッ_ブルッ |
| リモコン操作時のアンサーバック受信時 | ブルッ_ブルッ     |
| 異常感知通報受信時          | ブル〜ッ...     |
| 警報履歴受信時            | ブル〜ッ        |
| 通信エラー受信時           | ブルッ_ブルッ_ブルッ |
| 充電開始時              | ブルッ         |
| 充電完了時              | ブルッ_ブルッ_ブルッ |
| 低電圧モード作動時          | ブル〜ッ        |

### マナーモードの解除

ステップ 1 リモコンの **(SET)** ボタンを押し、「ププッ」と2連音が鳴るまで長押しします。

液晶画面

【リモコン】「ププッ」と鳴り、マナーモードが解除されたことをお知らせします。

【液晶画面】・バックライトが点灯(緑色)し、消灯。  
・♥Vが消灯し、マナーモードが解除されたことを表示。

メモ バイブレーションに設定している場合は、Vは消灯しません。

・BUZが点灯。

メモ リモコン操作時のアンサーバック音または通報音をブザー音に設定している場合は、BUZも点灯します。

以上でマナーモードの解除は、終了です。