

異常を感知したときの通報内容一覧(つづき)

異常を感知したときのリモコンへの通報は、下表の通りです。警戒パターン別に記載しています。

			本 警 報		注意警報	威嚇警報
			・ドアスイッチセンサー	・オプションセンサー 「レベル1」(別売)	・振動センサー(大振動) ・オプションセンサー 「レベル2」(別売)	・振動センサー(小振動) ・オプションセンサー 「レベル3」(別売)
STAGE 1 C	液晶画面表示	アイコン表示	Danger! が点滅。 音が点灯。	Danger! が点滅。 音が点灯。	Danger! が点滅。 音が点灯。	Danger! が点滅。 音が点灯。
		バックライト表示	赤色点灯		橙色点灯	黄色点灯
	音声通報		「侵入を感知しました…」 (30秒)	「異常を感知しました…」 (30秒)	「異常を感知しました…」または 「衝撃を感知しました…」(10秒)	「異常を感知しました…」または 「衝撃を感知しました…」(5秒)
	ブザー音通報		「ピロ…」(30秒)		「ピロ…」(10秒)	「ピロ…」(5秒)
	ハイレブション動作		「ブルヘッ_ブルヘッ…」(30秒)		「ブルヘッ_ブルヘッ…」(10秒)	「ブルヘッ_ブルヘッ…」(5秒)
STAGE 2 A	液晶画面表示	アイコン表示	Danger! が点滅。 音が点灯。	Danger! が点滅。 音が点灯。	Danger! が点滅。 音が点灯。	—
		バックライト表示	赤色点灯		橙色点灯	—
	音声通報		「侵入を感知しました…」 (30秒)	「異常を感知しました…」 (30秒)	「異常を感知しました…」または 「衝撃を感知しました…」(10秒)	—
	ブザー音通報		「ピロ…」(30秒)		「ピロ…」(10秒)	—
	ハイレブション動作		「ブルヘッ_ブルヘッ…」(30秒)		「ブルヘッ_ブルヘッ…」(10秒)	—
STAGE 2 B	液晶画面表示	アイコン表示	Danger! が点滅。 音が点灯。	Danger! が点滅。 音が点灯。	Danger! が点滅。 音が点灯。	—
		バックライト表示	赤色点灯		橙色点灯	—
	音声通報		「侵入を感知しました…」 (30秒)	「異常を感知しました…」 (5秒)	「異常を感知しました…」または 「衝撃を感知しました…」(5秒)	—
	ブザー音通報		「ピロ…」(30秒)		「ピロ…」(5秒)	—
	ハイレブション動作		「ブルヘッ_ブルヘッ…」(30秒)		「ブルヘッ_ブルヘッ…」(5秒)	—
STAGE 2 C	液晶画面表示	アイコン表示	Danger! が点滅。 音が点灯。	Danger! が点滅。 音が点灯。	Danger! が点滅。 音が点灯。	—
		バックライト表示	赤色点灯		橙色点灯	—
	音声通報		「侵入を感知しました…」 (30秒)	「異常を感知しました…」 (30秒)	「異常を感知しました…」または 「衝撃を感知しました…」(10秒)	—
	ブザー音通報		「ピロ…」(30秒)		「ピロ…」(10秒)	—
	ハイレブション動作		「ブルヘッ_ブルヘッ…」(30秒)		「ブルヘッ_ブルヘッ…」(10秒)	—
STAGE 3 A	液晶画面表示	アイコン表示	Danger! が点滅。 音が点灯。	Danger! が点滅。 音が点灯。	—	—
		バックライト表示	赤色点灯		—	—
	音声通報		「侵入を感知しました…」 (30秒)	「異常を感知しました…」 (30秒)	—	—
	ブザー音通報		「ピロ…」(30秒)		—	—
	ハイレブション動作		「ブルヘッ_ブルヘッ…」(30秒)		—	—
STAGE 3 B	液晶画面表示	アイコン表示	Danger! が点滅。 音が点灯。	Danger! が点滅。 音が点灯。	—	—
		バックライト表示	赤色点灯		—	—
	音声通報		「侵入を感知しました…」 (30秒)	「異常を感知しました…」 (5秒)	—	—
	ブザー音通報		「ピロ…」(30秒)		「ピロ…」(5秒)	—
	ハイレブション動作		「ブルヘッ_ブルヘッ…」(30秒)		「ブルヘッ_ブルヘッ…」(5秒)	—
STAGE 3 C	液晶画面表示	アイコン表示	Danger! が点滅。 音が点灯。	Danger! が点滅。 音が点灯。	—	—
		バックライト表示	赤色点灯		—	—
	音声通報		「侵入を感知しました…」 (30秒)	「異常を感知しました…」 (30秒)	—	—
	ブザー音通報		「ピロ…」(30秒)		—	—
	ハイレブション動作		「ブルヘッ_ブルヘッ…」(30秒)		—	—

異常を感知したときの警報内容一覧

異常を感知したときの車両側の警報は、下表の通りです。警戒パターン別に記載しています。

		本 警 報		注意警報	威嚇警報
		・ドアスイッチセンサー	・オプションセンサー 「レベル1」	・振動センサー(大振動) ・オプションセンサー 「レベル2」	・振動センサー(小振動) ・オプションセンサー 「レベル3」
STAGE 1 A	アンテナユニット	 LED-2ヶ(赤色)が高速点滅(30秒)		 LED-2ヶ(赤色)が 高速点滅(5秒)	 LED-2ヶ(赤色)が 高速点滅(1秒)
	サイレン	30秒連続吹鳴		5秒断続吹鳴	1秒断続吹鳴
	ハザード	30秒点滅		5秒点滅	2回点滅
	ホーン(選択)	30秒断続吹鳴		5秒断続吹鳴	2回吹鳴
	スキャンングLED(別売)	 LED-4ヶが高速スキャンと高速点滅(30秒)		 LED-3ヶが高速スキャン と高速点滅(5秒)	 LED-2ヶが高速スキャン と高速点滅(1秒)
	ボイスモジュール(別売)	<日本語> 非常事態発令!(30秒) <英語> Emergency!(30秒)		<日本語> 警告します!(2回) <英語> Warning!(2回)	<日本語> 注意して下さい。(1回) <英語> Attention.(1回)
STAGE 1 B	アンテナユニット	 LED-2ヶ(赤色)が 高速点滅(30秒)	 LED-2ヶ(赤色)が高速点滅(1秒)		
	サイレン	30秒連続吹鳴	1秒断続吹鳴		
	ハザード	30秒点滅	2回点滅		
	ホーン(選択)	30秒断続吹鳴	2回吹鳴		
	スキャンングLED(別売)	 LED-4ヶが高速スキャン と高速点滅(30秒)	 LED-4ヶが高速スキャン と高速点滅(1秒)	 LED-3ヶが高速スキャン と高速点滅(1秒)	 LED-2ヶが高速スキャン と高速点滅(1秒)
	ボイスモジュール(別売)	<日本語> 非常事態発令!(30秒) <英語> Emergency!(30秒)	<日本語> 非常事態発令!(4回) <英語> Emergency!(4回)	<日本語> 警告します!(2回) <英語> Warning!(2回)	<日本語> 注意して下さい。(1回) <英語> Attention.(1回)
STAGE 1 C	アンテナユニット	 LED-2ヶ(赤色)が高速点滅(30秒)		 LED-2ヶ(赤色)が 高速点滅(5秒)	 LED-2ヶ(赤色)が 高速点滅(1秒)
	サイレン	30秒連続吹鳴	—	—	—
	ハザード	30秒点滅	—	5秒点滅	2回点滅
	ホーン(選択)	30秒断続吹鳴	—	—	—
	スキャンングLED(別売)	 LED-4ヶが高速スキャンと高速点滅(30秒)		 LED-3ヶが高速スキャン と高速点滅(5秒)	 LED-2ヶが高速スキャン と高速点滅(1秒)
	ボイスモジュール(別売)	<日本語> 非常事態発令!(30秒) <英語> Emergency!(30秒)	—	—	—