

はじめに	■パッケージ内容 2 ■目次 3 ■取り付け可能な車の条件 4 ■安全に使用するための注意 4～5	はじめに
取り付け作業	■取り付け前の準備 6 ■取り付け概念図 6 ■専用ハーネス・アンテナユニット・エンジンスターター本体の接続 6～7 ■オートマチック車の登録 8～9 ■動作確認をします 9～10 □エラー発生時のQ&A (9～10) ■仕上げ 10 □アンテナユニットの取り付け (10) □未使用端子の処理、エンジンスターター本体の取り付け (10) □コーションラベルの貼り付け (10)	取り付け作業
操作方法	■リモコンでエンジン始動 11 ■リモコンでエンジン停止 12 ■タイマーで自動停止 12 ■リモコンでエンジン状態を確認するとき 13 ■LED威嚇機能について 14～15 □LED威嚇機能の設定／解除方法 (14) □LED威嚇のセット方法 (15) □LED威嚇のリセット方法 (15) ■オートアンサーバック機能について 16～17 □オートアンサーバックの設定／解除方法 (16) □オートアンサーバック設定時のエンジン始動方法 (17) ■リモコン電子音の切替 18 □リモコン電子音の切替方法 (18) ■アイドリング時間の設定 19 ■ターボタイマー機能について 20 □ターボタイマーの設定／解除方法 (20) □ターボタイマーの使用方法 (20) □リモコンでターボタイマー停止 (20) ■ドアタイマー機能について 21 ■アンテナユニットとエンジンスターター本体の表示有無切替 22 ■スリープ機能について 22 ■本機の電源を切るときは 22	操作方法
オプション	■L端子検出方式への変更 23 ■始動検出方式の切替 23 ■グロー時間の切替 24 ■ドアスイッチ配線を行う場合 25 □全席ドアを検出させる場合の配線方法 (25) ■ボンネットスイッチ（別売）を取り付ける場合 26 ■ボンネットスイッチ（別売）取り付けとドアスイッチ配線の両方を行う場合 26 ■キー始動学習機能の設定 26～27 ■オプション品（別売）のご案内 27 □本機のリモコンでオプション品（別売）を操作する場合 (27) ■オプション品（別売）接続時の注意事項 28	オプション
その他	■メンテナンス 28 □電池の交換方法 (28) □リモコンを紛失したときは (28) ■故障かな?と思ったら 29 ■仕様 30～31 □リモコンの電子音とLED表示について □エンジンスターター本体のブザー音について (30) ■アフターサービスについて □保証書 31～32	その他