

リモコンの電子音とLED表示について

(ターボタイマー設定、アイドリング時間変更等、各種設定時の操作を除く。)  
♪=メロディ設定時の電子音…設定方法については、18ページの「リモコン電子音の切替」を参照して下さい。

●送信操作時表示一覧

| スイッチ操作   | 電子音               | LED表示                                                                                    | 意 味                            |
|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| スイッチ操作待ち | ブップブッ…            |  赤色3秒点滅 | START又はSTOPの操作待ち。(送信はしません。)    |
| START操作  | ビビッ<br>♪ビロビロビロビロビ | 表示無し                                                                                     | エンジンの始動                        |
| STOP操作   | ピーッ<br>♪ボロボロボロボロボ | 表示無し                                                                                     | エンジンの停止                        |
| SET操作    | ピッピピッ             | 表示無し                                                                                     | LED威嚇セット、オプション制御(キーレス:LOCK)    |
| RESET操作  | ブーピーッ             | 表示無し                                                                                     | LED威嚇リセット、オプション制御(キーレス:UNLOCK) |
| CHECK操作  | ブップブブ             | 表示無し                                                                                     | エンジン始動状態の確認                    |

●アンサーバック受信時表示一覧

| スイッチ操作           | 電子音                    | LED表示                                                                                                                                                                                   | 意 味                                                  |
|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| START操作時<br>アンサー | ビビッ<br>♪ビロビロビロビロビ      |  緑色1回点滅                                                                                                | エンジンの始動を開始します。                                       |
|                  | ピッピッ<br>♪ドミソソソソ        |  緑色2回点滅                                                                                                | エンジンの始動中(リトライ含む)です。オートアンサーバック待ち受け中です。(オートアンサーバック設定時) |
|                  | ピッピッピッピッ<br>♪ドミソシレファラド |  緑色2秒点灯                                                                                                | アイドリング中です。(エンジンスターターまたはターボタイマー)                      |
| STOP操作時<br>アンサー  | ピーッ<br>♪ボロボロボロボロボ      |  赤色1回点滅                                                                                                | エンジンを停止します。                                          |
|                  | ピーピーッ<br>♪ドラファレシソミド    |  赤色2秒点灯                                                                                               | エンジンはすでに停止しています。                                     |
| SET操作時<br>アンサー   | ピッピピッ                  |  緑色1回点滅                                                                                              | LED威嚇のセット、オプション制御(キーレス:LOCK)を行います。                   |
| RESET操作時<br>アンサー | ブーピーッ                  |  赤色1回点滅                                                                                              | LED威嚇のリセット、オプション制御(キーレス:UNLOCK)を行います。                |
| 威嚇警報<br>アンサー     | ブーピーブーピー<br>ブーピー       |  緑色と赤色<br>交互3回点滅                                                                                     | LED威嚇機能による警報表示中です。                                   |
| エラーを表す<br>アンサー   | ブブー                    | 表示無し                                                                                                                                                                                    | 「オートマチック車の登録」がされていません。                               |
|                  | ビビビッピーッ                |  橙色3回点滅                                                                                              | 安全機能(ドア検出・ボンネット検出)が動作中です。                            |
|                  | ブブブブッ                  |   同時に橙色4回点滅       | キャリアセンス確認エラーのため送信出来ません。(注意2参照)                       |
|                  | ブーブー                   |  又は  橙色2秒点灯 注意3参照 | アンテナユニットからのアンサーバックが受信出来ません。                          |

- 〈注意〉
- 1.イグニッションキーをONにしてから10秒を経過すると、車側のアンテナユニット(無線の送受信部)は動作を停止します。
  - 2.「キャリアセンス」とは電波法で定められており、他の無線機が同一周波数(429MHz)電波を送信(占有)している間は電波を送出することが出来ません。なお、通信時間には制限がありますので、しばらくすると送信が出来るようになります。
  - 3.スイッチ操作により表示するLEDは、どちらか片方または両方となります。
  - 4.オプション制御とは別売品を取り付けて、操作(制御)することをあらわします。

エンジンスターター本体のブザー音について

(オートマチック車登録、キー始動学習を除く)

| ブザー音               | 意 味                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ブップブッ              | エンジンスターター本体の電源が入った場合。                                                               |
| ブッ                 | リモコンによるエンジン始動を自動検出した場合。オルタネータ(L端子)配線が正しい場合。                                         |
| ブブッ                | リモコンでエンジンが始動した場合。                                                                   |
| ブッ ~ ブー            | リモコンでエンジン駆動中。<br>リモコンでエンジン始動直後から数秒間隔で鳴り始め、残り時間に連動して短くなります。<br>自動停止直前(1分前)は連続音になります。 |
| ブブブッ               | スリープから復帰した場合。                                                                       |
| ピーピーッ              | リモコンでエンジンが始動しない場合。                                                                  |
| ピーピーピーッ            | リモコンでエンジン駆動中にエンストした場合。                                                              |
| ピー・ピー ……<br>(繰り返し) | 車との相性が悪い(悪くなった)場合。<br>*当社技術サービスへお問い合わせ下さい。<br>★警告音はイグニッションキーをONの位置にすれば停止します。        |