

■はじめに	3ページ
■ご使用上の注意	4ページ
■パッケージ内容	5ページ
■お取り付け出来る車は	6ページ
■お取り付けの前に	6ページ
■車種別専用ハーネスと本体の取り付け	7ページ
■オートマチック車の登録	8-9ページ
■ガソリン車/ディーゼル車の切替	9ページ
■動作確認を行います	10ページ
■L端子検出へ変更	11ページ
■Pポジション検出へ変更	12ページ
■ドアスイッチ配線を行う場合	13ページ
■ボンネットスイッチを取り付ける場合	13ページ
■ドアタイマー機能の設定	14ページ
■本体、アンテナユニットの固定	15ページ

■リモコンでエンジン始動	16ページ
■リモコンでエンジン停止	17ページ
■エンジンの始動状態を確認する	18ページ
■ご使用上の注意	18ページ
■LED威嚇機能の設定	19ページ
■LED威嚇機能のセット、リセット	20ページ
■リモコン電子音切替	21ページ
■自動応答式アンサーバックの設定	22ページ
■自動応答式アンサーバックでエンジン始動	23ページ
■グロー時間の切替	24ページ
■キー始動学習機能	25ページ
■アイドリング時間の設定	26ページ
■ターボタイマーの使用方法	27ページ
■スリープ機能について	27ページ
■メンテナンス	28ページ
■故障とお考えになる前に	29ページ
■本体ブザー音一覧表	30ページ
■別売りアダプター	30ページ
■仕様	31ページ
保証規定	31ページ
■アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙

この取付・取扱説明書では安全上重要な項目に下記のマークを表示しています。



危険 死亡を含む**重大事故**の原因と成り得る事を意味する。



警告 死亡を含む**重大事故**に至る可能性がある事を意味する。

又、法律に違反する事を意味する。



注意 **人身事故**の原因と成り得る事を意味する。

又、車や商品の損傷、故障等の原因と成り得る事を意味する。