

## ●故障とお考えになる前に

| このような時                                                     | チェックして下さい                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 処 置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ・リモコンのスイッチを押しても音が鳴らない。                                     | ・リモコンの電池は消耗していませんか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ・電池を新品に交換して下さい。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ・リモコンのスイッチを押してもまったく作動しない。                                  | ・車のキーがONになっていませんか？<br>・バッテリー端子を外したり、バッテリー交換を行いましたか？<br>・ヒューズ交換、専用ハーネスとのカブラー脱着及び黒色アース線の再接続を行いましたか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ・キーを抜いて下さい。<br>・オートマチック車の登録情報が消去されています。再度「オートマチック車の登録」を行って下さい。<br>・オートマチック車の登録情報が消去されています。再度「オートマチック車の登録」を行って下さい。                                                                                                                                                                                                                       |
| ・本体から「ブーブー、ブーブー…」音が鳴っていて、リモコンでスタート送信してもまったく動作しない。          | ・「オートマチック車の登録」は行いましたか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ・「オートマチック車の登録」を行って下さい。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ・オートマチック車の登録は行ったが、リモコンでスタート送信してもエンジンが始動しない。                | ・アンテナユニットのパワースイッチはONになっていますか？<br>・アンサーバック表示は正常ですか？<br>・ENG/CHKスイッチは押ししましたか？<br>・お車のキーがONになっていませんか？<br>・リモコンのアンテナを伸ばしていますか？<br>・リモコンの電池は消耗していませんか？<br>・車両のバッテリー端子が外れていませんか？<br>・15日以上エンジンの始動を行わない状態でしたか？<br><br>・お車のバッテリーは弱っていませんか？<br>・運転席のドアスイッチへの配線(任意)を行って、ドアを開いていませんか？<br>・ボンネットスイッチ(オプション)の配線を行ってボンネットを開いていませんか？<br>・ドアスイッチへの配線(任意)が間違っていないですか？<br>・Pポジション配線を行い、お車のシフトレバーがPレンジ以外に入っていないですか？ | ・アンテナユニットのパワースイッチをONにしてください。<br>・16ページ「リモコンでエンジン始動」を参照して下さい。<br>・ENG/CHKチョイ押し後START/LOCKを押して下さい。<br>・キーを抜いて下さい。<br>・アンテナを伸ばして下さい。<br>・電池を新品に交換して下さい。<br>・端子を接続し「オートマチック車の登録」を行って下さい。<br>・スリープモードになっています。パワースイッチを一旦切って入れ直すか、キー操作でエンジンを始動させて下さい。<br>・お車のバッテリーを充電又は交換して下さい。<br>・ドアを開けて下さい。<br>・ドアを開けてから10秒以上後にスタートして下さい。<br>・ボンネットを開けて下さい。 |
| ・リモコンのスタートスイッチを押すとメーターパネルは点灯するが始動しない。                      | ・お車のシフトレバーがPレンジに入っていますか？<br>・お車のバッテリーは弱っていませんか？<br>・専用ハーネスの品番は正しいですか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ・シフトレバーをPレンジに入れて下さい。<br>・お車のバッテリーを充電又は交換して下さい。<br>・車種別専用ハーネス適応表を再度確認して下さい。                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ・リモコンのスタートスイッチを押してもエンジンは始動せず、再始動(リトライ)を行う。                 | ・オルタネーター(L端子)配線を行いましたか？<br>・お車のバッテリーは弱っていませんか？<br>・セルモーターの駆動時間が短くありませんか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ・オルタネーター(L端子)配線を行って下さい。<br>・お車のバッテリーを充電又は交換して下さい。<br>・「キー始動学習」を行ってセルモーターの駆動時間を延長させて下さい。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ・リモコンのスタートスイッチを押すと、一旦エンジンは始動するが、10秒位で停止してしまい、再始動(リトライ)を行う。 | ・オルタネーター(L端子)配線を行っていますか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ・オルタネーター(L端子)配線を行って下さい。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ・アンテナユニット及び本体の電源が入らない。                                     | ・専用ハーネスのヒューズが切れていませんか？<br>・専用ハーネスのカブラが外れていませんか？<br>・専用ハーネスの黒線(アース線)が外れていませんか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ・ヒューズを交換して下さい。<br>・カブラーを確実に差し込んで下さい。<br>・黒線(アース線)を確実に接続して下さい。                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ・始動距離が短くなった。                                               | ・リモコンの電池は消耗していませんか？<br>・リモコンのアンテナに体の一部が触れていませんか？<br>・リモコンのアンテナを伸ばしていますか？<br>・周囲の環境は変化していませんか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ・電池を新品に交換して下さい。<br>・送信の際はアンテナに触れないようにして下さい。<br>・アンテナを伸ばして下さい。<br>・18ページの「電波通信距離について」を参照して下さい。                                                                                                                                                                                                                                           |
| ・ターボタイマーが作動しない。                                            | ・ターボタイマーの設定を行っていますか？<br>・エンジンを30秒以上駆動させましたか？<br>・お車のシフトレバーがPレンジに入っていますか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ・ターボタイマーの設定をして下さい。<br>・30秒以上駆動して下さい。<br>・シフトレバーをPレンジに入れて下さい。                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ・リモコンのスタートスイッチを押してもエンジンが始動せず、警告音(ビー・・・、ビー・・・)が鳴り続ける。       | ・シフトレバーがPレンジに入っていますか？<br>・お車のキーがACCになっていませんか？<br>・専用ハーネスの品番は正しいですか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ・シフトレバーをPレンジに入れて下さい。<br>・キーをOFFの位置にして抜いて下さい。<br>・車種別専用ハーネス適応表を再度確認して下さい。<br>お車の車種名・年式・型式をハーネス表に照合後、品番が正しい場合は技術サービスまでお問い合わせ下さい。<br>※警告音はキーをONにすれば停止します。                                                                                                                                                                                  |