

EGS-W2・D2・W3 リモコンのブザー音／LED表示について

(各種機能設定[ターボタイマー設定、アイドリング時間設定等]を除く。)

●送信操作時一覧表

スイッチ操作	ブザー音	LED表示	意 味
START	ビビッ	緑色1回点灯	エンジンの始動
STOP	ビーッ	赤色1回点灯	エンジンの停止
ACC	ビーッ・ビッ	緑色ゆっくり2回点滅	オプション制御①(キーレス:LOCK・警報機:セット)
	ビビビビッ	赤色2回点滅	オプション制御②(キーレス:UNLOCK・警報機:リセット)

●アンサーバック受信時一覧表

スイッチ操作	ブザー音	LED表示	意 味
START時 アンサー	ビビッ	緑色1回点灯	エンジンの始動を開始します。
	ビッビッ	緑色2回点滅	エンジンの始動中(リトライ含む)です。
	ビッビッビッビッ	緑色2秒点灯	アイドリングを行っています。(エンジンスターターまたはターボタイマー)
STOP時 アンサー	ビーッ	赤色1回点灯	エンジンを停止します。
	ビーッ・ビーッ	赤色2秒点灯	エンジンは既に停止中です。
ACC時 アンサー	ビーッ・ビッ	緑色ゆっくり2回点滅	オプション制御①(キーレス:LOCK・警報機:セット)を行います。
	ビビビビッ	赤色4回点滅	オプション制御②(キーレス:UNLOCK・警報機:リセット)を行います。
エラーを表す アンサー	ブーブー	橙色2秒点灯	室内アンテナからのアンサーバック信号が受け取れません。
	ブー	なし	室内アンテナまたはエンジンスターター本体に異常があります。
	ブブブブッ	橙色4回点滅	キャリアセンス確認エラーのため送信出来ません。(注意2参照)
	ビビビッ	橙色3回点滅	安全機能が動作中です。 (ドアスイッチ、ボンネットスイッチ、フットブレーキ検出)

〈注意〉

- 1.イグニッションキーをONにしてから10秒を経過すると、車側の室内アンテナ(無線の送受信部)は動作を停止します。
- 2.「キャリアセンス」とは電波法で定められており、他の無線機が同一周波数(429MHz)電波を送信(占有)している間は電波を送出することが出来ません。なお、通信時間には制限がありますので、しばらくすると送信が出来るようになります。
- 3.ACCスイッチ操作は別売オプション品を取り付けたときに使用します。

エンジンスターター本体のブザー音について

(オートマチック車登録、キー始動学習を除く)

ブザー音	意 味
ブブブブッ	エンジンスターター本体の電源が入った場合。
ブッ	リモコンによるエンジン始動を自動検出した場合。オルタネータ(L端子)配線が正しい場合。
ブブッ	リモコンでエンジンが始動した場合。
ブッ ~ ブー	リモコンでエンジン駆動中。 リモコンでエンジン始動直後から数秒間隔で鳴り始め、残り時間に連動して短くなります。 自動停止直前(1分前)は連続音になります。
ブブブッ	スリープから復帰した場合。
ビービーッ	リモコンでエンジンが始動しない場合。
ビービービーッ	リモコンでエンジン駆動中にエンストした場合。
ビー・ビー…… (繰り返し)	車との相性が悪い(悪くなった)場合。 *ユーザーサービス係へお問い合わせ下さい。 ★警告音はイグニッションキーをONの位置にすれば停止します。