

ガードッグ・プロ Type-A リモコンのブザー音／LED表示について

リモコンのブザー音とLED表示について（各種機能設定〔ターボタイマー設定、アイドリング時間設定等〕を除く。）

●送信操作時一覧表

スイッチ操作	ブザー音	LED表示	意 味
START	ビッピ	緑色 1 回点灯	エンジンの始動
STOP	ピーッ	赤色 1 回点灯	エンジンの停止
ACC	ピーッ・ピッ	緑色 ゆっくり 2 回点滅	オプション制御①(キーレス:LOCK・警報機:SET)
	ビビビビ	赤色 4 回点滅	オプション制御②(キーレス:UNLOCK・警報機:RESET)
START+STOP	ピーッ・ビッ	緑色 1 回点灯	監視モード時の間欠受信可能確認

●アンサーバック受信時一覧表

スイッチ操作	ブザー音	LED表示	意 味
START時 アンサー	ビッピ	緑色 1 回点灯	エンジンの始動を開始します。
	ビッピ	緑色 2 回点滅	エンジンの始動中(リトライ含む)です。
	ビッピビッピ	緑色 2 秒点灯	アイドリングを行っています。(エンジンスターター&ターボタイマー)
STOP時 アンサー	ピーッ	赤色 1 回点灯	エンジンを停止します。
	ピーッ・ピーッ	赤色 2 秒点灯	エンジンは既に停止中です。
ACC時 アンサー	ピーッ・ピッ	緑色 ゆっくり 2 回点滅	オプション制御①(キーレス:LOCK・警報機:SET)を行います。
	ビビビビ	赤色 4 回点滅	オプション制御②(キーレス:UNLOCK・警報機:RESET)を行います。
START+STOP時 アンサー	ピーッ・ビッ	緑色 1 回点灯	監視モード時の間欠受信が可能です。
エラーを表す アンサー	ブーブー	橙色 2 秒点灯	アンテナUNITからのアンサーバック信号が受け取れません。
	ブー	なし	アンテナUNITまたは本体に異常があります。
	ブブブブ	橙色 4 回点滅	キャリアセンス確認エラーのため送信出来ません。
	ビビビ	橙色 3 回点滅	安全機能が動作中です。 (ドアスイッチ、ボンネットスイッチ、フットブレーキ検出)

本体のブザー音について（オートマチック車登録、キー始動学習を除く）

ブザー音	意 味
ブッブッブ	本体の電源が入った場合。
ブッ	リモコンによるエンジン始動を自動検出した場合。オルタネーター(L端子)配線が正しい場合。
ブッ	リモコンでエンジンが始動した場合。
ブッ ～ ブー	リモコンでエンジン駆動中。 リモコンでエンジン始動直後から数秒間隔で鳴り始め、残り時間に連動して短くなります。 自動停止直前(1分前)は連続音になります。
ブブブ	スリープから復帰した場合。
ピーピー	リモコンでエンジンが始動しない場合。
ピーピーピー	リモコンでエンジン駆動中にエンストした場合。
ピー・ピー …… (繰り返し)	車との相性が悪い(悪くなった)場合。 *ユーザーサービス係へお問い合わせ下さい。 ★警告音はイグニッションキーをONの位置にすれば停止します。

本体の電源を切る時は

車を車検・整備に出す時や、旅行等により長期間使用しない場合は安全のため、アンテナUNITのパワースイッチを切って下さい。車種別専用ハーネスを外したり、整備の際に車のバッテリー端子を外した場合は、再度「オートマチック車の登録」をやり直す必要があります。