

ガードッグプロ タイプEの警報機動作表示及び確認音

警報機動作モード	LED表示	ブザー確認音	操作方法
警報機停止時	消灯	無音	_____
セット時	点灯（1秒）	“ヒュンヒュン”	リモコンのACCスイッチをセット音（ピー・ピッ）が鳴るまで押す。
スタンバイモード	速い点滅	無音	_____
監視モード	遅い点滅	無音	_____
リセット時	点灯（1秒）	“ヒュン”	キーをONの位置にする。 リモコンのACCスイッチをリセット音（ピピピピッ）が鳴るまで押す。

●軽い振動を感知した場合

警報モード	警報時間	LED表示	ブザー警報音
威嚇警報	1秒	警報点滅	“ヒュン”

●強い振動またはドア開を感知した場合

警報モード	警報時間	LED表示	ブザー警報音
連続警報	26秒	警報点滅	“ヒュン”（1秒）→ヒュヒュヒュ（25秒）