

ガードッグプロ タイプAの警報機動作表示及び確認音

●操作時及び定常時の動作仕様

警報機動作仕様						リモコン	
動作モード	ブザー	セキュリティインジケータ	振動センサー	電圧パルスセンサー	ドアスイッチ入力センサー	ブザー音	LED表示
停止時	無音	消灯	停止	停止	停止	無音	消灯
セット操作時	“ヒュンヒュン”	2回点滅	停止	停止	停止	“ピー・ピッ”	緑色ゆっくり2回点滅
半ドア警告	“ヒュンヒュン ヒュン”	1秒点灯	停止	停止	停止	無音	消灯
スタンバイモード	無音	0.5秒に1回点滅 (繰返し)	停止	停止	感知	無音	消灯
監視モード	無音	3秒に1回点滅 (繰返し)	感知	(注1) 感知	(注1) 感知	無音	消灯
監視モード (インストール時)	無音	1秒に1回点滅 (繰返し)	停止	停止	(注2) 感知	無音	消灯
リセット操作時	“ヒュン”等 *32ページ「警報履歴 確認機能について」	1回点滅等 *32ページ「警報履歴 確認機能について」	停止	停止	停止	“ピピピピッ”	赤色4回点滅

(注1:電圧パルスセンサーとドアスイッチセンサーを併用する必要はありません。)

(注2:警報報知機能は働きません。)

●軽い振動を感知した場合の動作仕様

警報機動作仕様				リモコン		
警報モード	警報時間	ブザー	セキュリティインジケータ	表示時間	ブザー音	LED表示
威嚇警報	1 秒	“ヒュン”	0.5秒に3回点滅 ×2	報知表示せず		

●強い振動またはルームランプ点灯（電圧パルスセンサー）を感知した場合の動作仕様

警報機動作仕様				リモコン		
警報モード	警報時間	ブザー	セキュリティインジケータ	表示時間	ブザー音	LED表示
連続警報	2 6 秒	“ヒュヒュヒュ…”	0.5秒に3回点滅 (繰返し)	2 分 *	“ピーッピーッ”	緑色、赤色 交互点滅

*表示中断した場合、その時の警報についての報知表示は2度と行わない。

●ドア開（ドアスイッチ入力センサー）を感知した場合の動作仕様

警報機動作仕様				リモコン		
警報モード	警報時間	ブザー	セキュリティインジケータ	表示時間	ブザー音	LED表示
連続警報	ドア開いてから 閉められた後 26秒後まで	“ヒュヒュヒュ…”	0.5秒に3回点滅 (繰返し)	2 分 *	“ピーッピーッ”	緑色、赤色 交互点滅

*表示中断した場合、その時の警報についての報知表示は2度と行わない。
ただし、警報時間が連続で80秒を超えた場合は、再度表示する。