

リモコンの電子音とLED表示について

(ターボタイマー設定、アイドリング時間変更等、各種設定時の操作を除く。)

♪=メロディ設定時の電子音…設定方法については、18ページの「リモコン電子音の切替」を参照して下さい。

●送信操作時表示一覧

スイッチ操作	電子音	LED表示	意 味
スイッチ操作待ち	フブフブフ	赤色3秒点滅	START/SETの操作待ち。(送信はしません。)
START操作	ビッ トビトビトビトビ	表示無し	エンジンの始動
STOP操作	ビー トボトボトボトボ	表示無し	エンジンの停止
SET操作	ビッビッ	表示無し	LED威嚇セット、オプション制御(キーレス:LOCK・警報機:セット)
RESET操作	ブービー	表示無し	LED威嚇リセット、オプション制御(キーレス:UNLOCK・警報機:リセット)
CHECK操作	フブフブ	表示無し	エンジン始動状態の確認

●アンサーバック受信時表示一覧

スイッチ操作	電子音	LED表示	意 味
START操作時 アンサー	ビッ トビトビトビトビ ビッ トビトビ トビトビ	緑色1回点滅	エンジンの始動を開始します。
	ビッ トビトビ トビトビ	緑色2回点滅	エンジンの始動中(トライオン)です。オートアンサーバック待ち受け中です。(オートアンサーバック設定時)
	ビッ トビトビ トビトビ	緑色2秒点灯	アイドリング中です。(エンジンスターターまたはターボタイマー)
STOP操作時 アンサー	ビー トボトボトボトボ ビー トボトボトボトボ	赤色1回点滅	エンジンを停止します。
	ビー トボトボトボトボ	赤色2秒点灯	エンジンは既に停止しています。
SET操作時 アンサー	ビッビッ	緑色1回点滅	LED威嚇のセット、オプション制御(キーレス:LOCK・警報機:セット)を行います。
RESET操作時 アンサー	ブービー	赤色1回点滅	LED威嚇のリセット、オプション制御(キーレス:UNLOCK・警報機:リセット)を行います。
威嚇警報 アンサー	ブービー ブービー	緑色と赤色 交互3回点滅	LED威嚇セット中にドア、ボンネットが開けられました。
エラーを表す アンサー	ブー	表示無し	「オートマチック車の登録」がされていません。
	ビッビッビー	緑色3回点滅	安全機能(ドア検出・ボンネット検出・フットブレーキ検出)が動作中です。
	フブフブ	赤色4回点滅	キャリアセンサ確認エラーのため送信出来ません。(注意2参照)
	ブー	赤色又は 緑色2秒点灯	アンテナユニットからのアンサーバックが受信出来ません。

〈注意〉

- 1.イグニッションキーをONにしてから10秒を経過すると、車両のアンテナユニット(無線の送受信部)は動作を停止します。
- 2.「キャリアセンサ」とは電波法で定められており、他の無線機が同一周波数(429MHz)電波を送信(占有)している間は電波を送出することが出来ません。なお、通信時には制限がありますので、しばらくすると送信が出来るようになります。
- 3.スイッチ操作により表示するLEDは、どちらか片方または両方となります。
- 4.オプション制御とは別売品を取り付けて、操作(制御)することをあらわします。

エンジンスターター本体のブザー音について

(オートマチック車登録、キー始動学習を除く)

ブザー音	意 味
フブフブ	エンジンスターター本体の電源が入った場合。
フ	リモコンによるエンジン始動を自動検出した場合。オルタネータ(L端子)配線が正しい場合。
フ	リモコンでエンジンが始動した場合。
フ ~ ブー	リモコンでエンジン駆動中。 リモコンでエンジン始動直後から数秒間隔で繰り返し、残り時間に連動して短くなります。 自動停止直前(1分前)は連続音になります。
フ	スリープから復帰した場合。
ビービー	リモコンでエンジンが始動しない場合。
ビービービー	リモコンでエンジン駆動中にエンストした場合。
ビー・ビー…… (繰り返し)	車との相性が悪い(悪くなった)場合。 *ユーザーサービス係へお問い合わせ下さい。 ★警告音はイグニッションキーをONの位置にすれば停止します。