

# 警報機の基本操作

# 警報機の基本操作

## 車両側の警報を停止させる

この操作を行うことで、車両の警報を途中で停止することが出来ます。この操作は、車両の警報のみを停止し、警報機は警戒動作を継続します。

- メモ**
- ・ボタン操作禁止が設定されている場合でも、警報停止操作を行うことが出来ます。
  - ・この操作でリモコンの通報音も停止します。
  - ・バックライト点灯中(赤色)は、リモコンのボタン操作を受け付けません。
  - ・この操作を行うと、ボタン操作時の警報履歴を通知しません。

**ステップ 1** リモコンの異常感知通報中に(RST)ボタンを「パッ」と音が鳴るまで押します。

リモコンが「パッ」と鳴り、通報音が停止します。

**メモ** マナーモード時は、音を発しません。

**ステップ 2** リモコンからの電波を本体が受信し、車両側の警報を停止します。

**ステップ 3** 本体からの電波をリモコンが受信すると「警報を停止しました。」を発声します。

液晶画面

【リモコン】「警報を停止しました。」と発声し、車両側の警報が停止したことをお知らせします。

**メモ** マナーモード時は、音を発しません。

【液晶画面】

- ・バックライトは本体からの電波を受信するまで点灯し、消灯。
- ・ が消え、警報を停止したことを表示。
- ・(Danger?) が点滅から点灯へ変化し、警報履歴があることを表示。
- ・ がアニメーション表示。その後受信電波強度を表示し、消灯。



**メモ** ボイスモジュール(別売)とオプションセンサー「レベル1」を接続し、本警報をボイスモジュールに設定している場合に限り、オプションセンサー「レベル1」が感知して警報を発しているときにドアスイッチセンサーが感知して連続警報を行った場合、ボイスモジュールの警報のみ途中で停止出来ない場合があります。このような場合は、警報が終了するまで待って下さい。

## リモコンの通報音のみ停止させる(ミュート機能)

この操作を行うことで、リモコンの通報音のみ途中で停止することが出来ます。この操作は、リモコンの通報音のみ停止し、車両側は継続して警報を行います。

- メモ**
- ・ボタン操作禁止が設定されている場合でも、通報音停止操作を行うことが出来ます。
  - ・この操作を行うと、ボタン操作時の警報履歴を通知しません。

**ステップ 1** 通報中に(SET) (STG) (FUNC) のいずれかのボタンを音がするまで押します。

液晶画面

【リモコン】ボタン操作音が鳴り、通報音が停止します。

**メモ** マナーモード時は、音を発しません。

【液晶画面】

- ・バックライト、 は通報時間が経過するまで点灯し、消灯。
- ・(Danger?) は通報時間が経過するまで点滅し、点灯。警報履歴があったことを表示。
- ・ は通報時間が経過するまで点滅し、消灯。
- ・ は通報時間が経過するまでアニメーション表示し、消灯。



## 警報履歴を確認する

この操作を行うことで、警報機の警報履歴を確認することが出来ます。

**メモ** この操作を行わなくても、定期通信(約3分に一度)により、警報機の警報履歴がリモコンへ送られてきます。

**ステップ 1** リモコンの(FUNC)ボタンを「ポッ ポポッ」と音が鳴るまで長押しします。

液晶画面

【リモコン】「ポッ ポポッ」と鳴り、警報履歴の確認を開始したことをお知らせします。

**メモ** マナーモード時は、音を発しません。

【液晶画面】

- ・バックライトが点灯(緑色)。
- ・ が点滅し、警報履歴の確認を開始したことを表示。
- ・ が電波を送信していることをアニメーションで表示。

送信アニメーション表示

・ がアニメーション表示から点灯表示へ変化。

**ステップ 2** リモコンからの電波を本体が受信し、リモコンへ警報履歴を送信します。  
このとき車両側は、受信したことを表示しません。

**ステップ 3** 本体からの電波をリモコンが受信すると「ピロリッ」と鳴り、警報履歴をお知らせします。

履歴がなかった場合

液晶画面

【リモコン】「ピロリッ」と鳴り、警報履歴を確認したことをお知らせし、終了します。

**メモ** マナーモード時は、音を発しません。

【液晶画面】

- ・バックライトは本体からの電波を受信するまで点灯し、消灯。
- ・ が点滅から点灯へ変化し、本体の警報履歴を確認したことを表示。
- ・ が電波を受信していることをアニメーションで表示。その後受信電波強度を表示し、消灯。

受信アニメーション表示

・ が操作したリモコンNo.を表示し、消灯。

・ が点灯からアニメーションへ変化し、警報機が継続動作していることを表示。

履歴があった場合

液晶画面

【リモコン】「ピロリッ」と鳴り、警報履歴を確認したことをお知らせし、その後「履歴があります。」と発声します。

**メモ** マナーモード時は、音を発しません。

【液晶画面】

- ・バックライトは本体からの電波を受信するまで点灯し、消灯。
- ・ が点滅から点灯へ変化し、本体の警報履歴を確認したことを表示。
- ・ が電波を受信していることをアニメーションで表示。その後受信電波強度を表示し、消灯。

受信アニメーション表示

・異常を感知したアイコンを点滅表示し、消灯。

・(Danger?) が点灯し、警報履歴があったことを表示。

**メモ** (Danger?) は、通報を受信した時点で表示されます。

・感知したセンサー( )が点滅表示し、消灯。

・ が点灯からアニメーションへ変化し、警報機が継続動作していることを表示。