適合一覧表の見方

車種名は五十音順に 並んでいます。 車検証の初度登録年月 または初年度検査年月 の欄をご確認ください。 エンジンスターター本体によって ハーネス品番が違ったり、 取付出来ない場合があります。 本体の機種名を確認ください。 エンジンスターターのキーレス機能を働かせる ために必要な情報です。 取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が 記載されています。

				. 1						*	
	車種名		イモヒ [*] ライサ [*]	▼ 年 式	型	式	エンジンスタ -	エンジンスタ - タ - 適合情報		オプション)適合情報 ク装着車のみ取付可能)	備考
			- 装備		2	10	Z /L /L S	Z /L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番	湘 行
BR:	· Z		有	H 24 / 03 ~ H 28 / 08			取付不可	T 8 0 1 N+C 3 0 8	E	K E S - 0 6	r - レス機能のついたスペアキ - を使用する場合、電池を抜いてください。
	キ-レスアク!	セス&プッシュスタート装着車		H 24 / U3 ~ H 26 / U6	ZC6系		ᄣᇄᄭᄓ	取付不可	-	-	
	キ-レスアク 1	セス&ブッシュスタ-ト装着車	有	H 28 / 08 ~	200余		取付不可		-	-	
DEX	‡-1	レスアクセス&スタ-ト装着車	有	H 20 / 11 ~ H 22 / 07	M 4 0 1 /	111	T 0 1 5 + C 3 0 8	T 7 1 5 N + IM 8 1	Е	K E S - 0 6	19
	‡-1	レスアクセス&スタ-ト装着車	有	H 22 / 07 ~ H 25 / 10	1014017	+ 1 1	取付不可	T 7 1 5 N + IM 8 4	E	K E S - 0 6	19
R 1			無	H 17 / 11 ~ H 20 / 06	D I		N 0 2 1	N 7 2 1 N	А	C 2 0 4	
			無	H 20 / 06 ~ H 22 / 03	- K J		N 0 2 1	N 7 2 1 N	A	C 2 0 4	
R 2			無	H 17 / 11 ~ H 20 / 06	D.C		N 0 2 1	N 7 2 1 N	А	C 2 0 4	
			無	H 20 / 06 ~ H 22 / 03	T C		N 0 2 1	N 7 2 1 N	А	C 2 0 4	
		A								•	

車両側のイモピライザーやスマートエントリー 等装備の有無については、車両をご購入され ました販売店様にご確認ください。 車検証の型式の欄を ご確認ください。

取付方法のタイプ Aタイプ:車室内接続。

C204を使用する分岐タイプ

Bタイプ:ドア内接続。

C204を使用する分岐タイプ

Eタイプ: KES-06を使用する割り込みタイプ

×:取付不可

備考欄にも重要な事項が 記入されています。 必ず確認してください。

スパル車適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品 (ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

| 西暦 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | '17 | | '18 | '19 | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | | '17 | |

2017年2月現在

終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナ -チェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【人八ル】 チェンジも含む)	があった	場合には、技術サ・ビスへお問い合	わせください。					【ス八ル】
車種名	イモヒ ライサ	年式	型式	エンジンスタ	- タ - 適合情報		オプション) 適合情報 ク装着車のみ取付可能)	備考
平 俚 石	- 装備	4 1	堂 式	Z /L /L S	Z /L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番	Ma
BR - Z	有	H 24 / 03 ~ H 28 / 08		即母不可	T 8 0 1 N + C 3 0 8	Е	K E S - 0 6	キ・レス機能のついたスペアキ・を使用する場合、電池を抜いてください。
キ-レスアクセス&プッシュスタ-ト装着車	19	П 24 / 03 ~ П 20 / 00		4X17.47.67	取付不可 取付不可		-	
キ-レスアクセス&ブッシュスタ-ト装着車	有	H 28 / 08 ~	- Z C 6 系	取付	不可	-	-	
DEX ‡-レスアクセス&スタ-ト装着車	有	H 20 / 11 ~ H 22 / 07		T 0 1 5 + C 3 0 8	T 7 1 5 N + IM 8 1	Е	K E S - 0 6	19
キ-レスアクセス&スタ-ト装着車	有	H 22 / 07 ~ H 25 / 10	M 4 0 1 / 4 1 1	取付不可	T 7 1 5 N + IM 8 4	Е	K E S - 0 6	19
R 1	無	H 17 / 11 ~ H 20 / 06	R J	N 0 2 1	N 7 2 1 N	Α	C 2 0 4	
	無	H 20 / 06 ~ H 22 / 03		N 0 2 1	N 7 2 1 N	Α	C 2 0 4	
R 2	無	H 17 / 11 ~ H 20 / 06	R C	N 0 2 1	N 7 2 1 N	Α	C 2 0 4	
	無	H 20 / 06 ~ H 22 / 03		N 0 2 1	N 7 2 1 N	Α	C 2 0 4	
WRX S 4	有	H 26 / 08 ~	V A G	取付不可		-	-	
WRX STi	有	H 26 / 08 ~	V A B	取付不可		-	-	
X V キ-レスアクセス&ブッシュスタ-ト装着車	無有	H 24 / 10 ~	G P 7	取付	才不可	-	-	
XV キ-レスアクセス& ハイブリッド ブッシュスタ-ト装着車	有	H 25 / 06 ~	G P E	取付	才不可	-	-	
インプレッサ	無	H 14 / 11 ~ H 19 / 06	GD/GG	S 0 7 3	S 7 7 3 R	Α	C 2 0 4	
	無	H 19 / 06 ~ H 23 / 12	GH	取付不可	S 8 7 3 R S 8 7 3 R + C 3 0 7	- A	C 2 0 4	
キ-レスアクセス&ブッシュスタ-ト装着車	有				取付不可	-	-	
インプレッサ G4	無				I .			
キ-レスアクセス&ブッシュスタ-ト装着車	有	H 23 / 12 ~ H 28 / 10	G J	取付不可		-	-	
キ-レスアクセス&ブッシュスタ-ト装着車	有	H 28 / 10 ~	G K	取付不可		-	-	
インプレッサ アネシス	無	H 20 / 10 ~ H 23 / 12	G.F.	取付不可	S 8 7 3 R	А	C 2 0 4	
キ-レスアクセス&ブッシュスタ-ト装着車	有]	G L	4X 1 7 (1 N L	取付不可	-	-	
19 リモコンエンジンスタ - タ - で始動に	幺兀ッドカ	ボクノフ 佐動山は モーニ	77777 077 1277	ニルの一切機能が制度さ	2 = 4		•	

¹⁹ リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、キ - レスアクセス&スタ - トシステムの一部機能が制限されます。

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品 (ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ず OFFにしておいてください。

'05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '03 '04 '15 '16 '17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 19

2017年2月現在

【スパル】 終了年

終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナ -チェンジも含む)があった場合には、技術サ - ピスへお問い合わせください。

チェンジも含む	î)があった	:場合には、技術サ - ビスへお問い合	わせください。					
車種名	イモヒ ライサ	年式	型式	エンジンスタ・	- タ - 適合情報		オプション)適合情報 いク装着車のみ取付可能)	備 考
学 催 口 	- 装備		至 八			取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番	Ma *5
インプレッサ スポーツ	無							
	有	H 23 / 12 ~ H 28 / 10	G P	取付	不可	-	-	
キ-レスアクセス&ブッシュスタ-ト装着!	1月							
キ-レスアクセス&ブッシュスタ-ト装着!	有	H 28 / 10 ~	GT	取付	不可	-	-	
エクシ - ガ	無				S 8 7 3 R			
		H 20 / 06 ~ H 21 / 09		取付不可	S 8 7 3 R + C 3 0 7	Α	C 2 0 4	
キ-レスアクセス & ブッシュ ターホ ゙゙゙゙゙゙	車 有	H 20 / 06 ~ H 21 / 09		4以1八十二	P S 7 1			19
スタート装着車 ターボ車以	'		Y A 4 ~ 5		取付不可	-	-	
	無							
	+	H 21 / 09 ~ H 27 / 04		取付不可		-	-	
キ-レスアクセス&プッシュスタ-ト装着፤	1							
エクシーガ キ-レスアクセス	& 有	H 27 / 04 ~	ΥA	m 4-7-7				
クロスオーバー7 プッシュスタ-ト装着!	₽ 19	H 21 / 04 ~	Y A	取付不可		-	-	
サンバ・ディアス	無	H 17 / 11 ~ H 19 / 12		取付	不可	-	-	
スマ-トキ-レス装着!	無	H 19 / 12 ~ H 21 / 09	TW	取付	才不可	-	-	
サンバ - トラック	無	H 17 / 11 ~ H 20 / 07	TT	取付	不可	-	-	
	無	H 20 / 07 ~ H 24 / 04	111	取付	不可	-	-	
	無	H 24 / 04 ~ H 26 / 09	S 2 0# / 2 1#系	取付不可	D 7 8 6 N 5	×	-	
	無	H 26 / 09 ~	S 5 0# / 5 1#系	取付不可	T 8 0 4 D	E	K E S - 0 6	3 4
サンバ・バン	無	H 17 / 11 ~ H 20 / 07	TV	取付	不可	-	-	
	無	H 20 / 07 ~ H 24 / 04	' V	取付不可		-	-	
	無	H 24 / 04 ~ H 27 / 04	S 3 2# / 3 3#系	取付不可 D786N 5 取付不可 D786N 5		Е	K E S - 0 6	3 4
	無	H 27 / 04 ~] 3 3 4 # / 3 3 # 旅			Е	K E S - 0 6	3 4
シフォン キーレスアクセス	& 有	H 28 / 12 ~	LA60#/61#系	取付不可 T804D+ESD-80		E	K E S - 0 6	8
プッシュスタート装着፤	Į į	11 20 / 12 ~	LAUU#/01#於	取付不可		-	-	
ジャスティ キ-レスアクセス	& 有	H 28 / 11 ~	M90#/91#系	取付不可		_		
プッシュスタ-ト装着!	車 19	11 20 / 11 ~	W J U# / J # / / / / / / / / / / / / / / / / / /	4X1\	נייוין.	-	-	
5 Pポジション線の接続が必要です								

- 5 Pポジション線の接続が必要です。
- 8 全車セキュリティアラ ムが標準装備されています。エンジンスタ タ をお取り付けの際は、セキュリティアラ ムのモ ドを「OFF」にしてください。
- 19 リモコンエンジンスタ タ で始動後及びタ ボタイマ 作動中は、キ レスアクセス&スタ トシステムの一部機能が制限されます。
- 34 キ レス(オプション)は、純正キ レス(ディ ラ オプションを除く)装着車のみ取付可能。

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品 (ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

(')

2017年2月現在

終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナ・

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

		7 17 7 0 11 0 7	ار رن در	場合には、技術サ - ビスへお問い合	1ノヒ / たさい。					【スパル】
	車種	5	イモヒ ['] ライサ [']	年式	型式	エンジンスタ -	タ - 適合情報		オプション)適合情報 ック装着車のみ取付可能)	備考
	+ 1± ⊔		- 装備	4 K	至以	Z /L /L S	Z /L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番	権・与
ステラ/	ステラ カスタ	74	無	H 18 / 06 ~ H 20 / 05		N 0 2 1	N 7 2 1 N	Α	C 2 0 4	
	キ-レスアクセ	2,7,8,7,9-ト装着車	無	H 20 / 05 ~ H 23 / 05	RN	N 0 2 1	N 7 2 1 N	А	C 2 0 4	19
L			無				T 8 0 4 D	Е	K E S - 0 6	8
	キ-レスアクセス&プッ	ッシュスタ-ト装着車	有	H 23 / 05 ~ H 23 / 11		取付不可	取付不可	-	-	
			無			m / l	T 8 0 4 D	Е	K E S - 0 6	8
	キ-レスアクセス&プッ	ッシュスタ-ト装着車	有	H 23 / 11 ~ H 24 / 05		取付不可	取付不可	-	-	
			無	11 04 / 05 11 05 / 04	-LA10#/11#系	HD /+ 72 = 1	T 8 0 4 D	Е	K E S - 0 6	8
	キ-レスアクセス&プッ	ッシュスタ-ト装着車	有	H 24 / 05 ~ H 25 / 01		取付不可	取付不可	-	-	
			無	H 25 / 01 ~ H 26 / 12		取付不可	T 8 0 4 D	Е	K E S - 0 6	8
	キ-レスアクセス&プッ	ッシュスタ-ト装着車	有	-			取付不可	-	-	
			無	H 26 / 12 ~	LA15#/16#系	取付不可	T 8 0 4 D + E S D - 8 0	Е	K E S - 0 6	8
	キ-レスアクセス&プッ	ッシュスタート装着車	有	- H 20 / 12 ~	LA 13# / 10# 余	取付不可		-	-	
ディアス	ディアス ワゴン		無	H 21 / 09 ~ H 27 / 04	- S 3 2# / 3 3#系	取付不可	D 7 8 6 N 5	Е	K E S - 0 6	
			無	H 27 / 04 ~	332#/33#於	取付不可	D 7 8 6 N 5	E	K E S - 0 6	
トレジア			無	H 22 / 11 ~ H 26 / 05	— P12#系	取付不可		-	-	
	キ-レスアクセス&プッ	ッシュスタート装着車	有	11 22 / 11 11 11 20 / 00					-	
			無	H 26 / 05 ~ H 28 / 04					-	
	キ-レスアクセス&プッ	ッシュスタート装着車	有	TH 20 / US ~ H 20 / U4						
フォレス	タ -	タ-ボ車	無	H 17 / 01 ~ H 19 / 12	T A - S G 5	S 0 7 3	S 7 7 3 R	A	C 2 0 4	
		ターポ車以外	無	11 17 / 01 11 19 / 12	C B A - S G 5	S 0 7 4	5 / / 3 K	^	C 2 0 4	
			無				S 8 7 3 R			
				H 19 / 12 ~ H 22 / 10		取付不可	S 8 7 3 R+C 3 0 7	Α	C 2 0 4	
‡-	-レスアクセス & プッシ	シュ タ- ボ車	有	11 19 / 12 11 22 / 10		43(1)(1)	P S 7 1			19
7.5	タ-ト装着車	ターボ車以外			SH		取付不可	-	-	
			無							
			有	H 22 / 10 ~ H 24 / 11	1	取付	不可	-	-	
	キ-レスアクセス&プッ	ッシュスタ-ト装着車	r							
			無							
	キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車		有	H 24 / 11 ~	SJ	取付不可		-	-	
[D-1			Þ							

⁵ Pポジション線の接続が必要です。

⁸ 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

¹⁹ リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、キ - レスアクセス&スタ - トシステムの一部機能が制限されます。

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品 (ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ず OFFにしておいてください。

西曆 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 平成 15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24 '25 '26 '27 '28 '29

2017年2月現在

【スパル】

終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナ -チェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

チェンジも含む)7	があった	場合には、技術サ・ビスへお問い合	îわせ〈ださい。					【スハル】
市 積 夕	イモヒ [*] ライサ [*]	在 式	刑士	エンジンスタ -	タ - 適合情報			備考
工 1至 口	- 装備	7 10	<u></u> 工	Z /L /L S Z /L		取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番	ren 'V
	無	H 17 / 10 ~ H 22 / 04	RA/RV	取付	不可	-	-	
	無	H 22 / 04 ~ H 25 / 01		T 0 1 9	T 8 0 4 D	E	K E S - 0 6	8
キ-レスアクセス&スタ-ト装着車	有	H 22 / 04 ~ H 25 / 02	L 2 7# / 2 8#系	取付不可	T 8 0 4 D+I M 8 4	×	-	8 19
	無	H 25 / 02 ~		T 0 1 9	T 8 0 4 D	E	K E S - 0 6	8
F	無	H 24 / 12 ~ H 25 / 08		取付不可	T 8 0 4 D	E	K E S - 0 6	9
キ-レスアクセス&プッシュスタ-ト装着車	有	11 24 / 12 11 23 / 00		サメリング・ロ	取付不可	-	-	
	無	L 25 / 00 ~	LK30#/31##	取分表司	T 8 0 4 D	E	K E S - 0 6	9
キ-レスアクセス&プッシュスタ-ト装着車	有	11 23 / 00 ~		れいかり	取付不可	-	-	
ルクラ カスタム	無	□ 22 / 04 ~ □ 24 / 04		取什不可	T 7 1 5 N	Е	NEC UE	8
キ-レスアクセス&スタ-ト装着車	有	H 22 / U4 ~ H 24 / UI		4X10 (N P)	T 7 1 5 N+IM 8 4	L	K E 3 - U 0	8 19
	無	H 24 / 01 ~ H 24 / 05	-	m477	T 7 1 5 N	-	NEC 06	8
キ-レスアクセス&スタ-ト装着車	有	-		ᄣᆘᄭᄓ	T 7 1 5 N+IM 8 4		K E 3 - U 0	8 19
	無	11 04 / 05 11 00 / 44		FU (+ 7: =1	T 7 1 5 N	г	NEC 06	8
キーレスアクセス&スタート装着車	有	-		ᄣᆘᄭᄓ	T 7 1 5 N+IM 8 4	E	K E S - U 0	8 19
グ	無	H 26 / 06 ~	\/ N4	即分表司				
キ-レスアクセス&ブッシュスタ-ト装着車	有	H 26 / 06 ~	V IVI	#X1\J	不可	-	-	
	無	11 40 / 05 11 40 / 07		FG04 25	S 8 7 2 R	×	-	
	有	 H 18 / 05 ~ H 19 / (有	В Р	取付不可		-	-	
	無	11 40 / 05 11 04 / 07		F G 0 4 2 5 S 8 7 2 R				
キ-レスアクセス&ブッシュスタ-ト装着車	有	H 19 / 05 ~ H 21 / 05		取付不可	P S 7 1	_ ×	-	19
	無							
	+	H 21 / 05 ~ H 26 / 10	0 B R	取付不可		-	-	
キーレスアクセス&プッシュスタート装着車	月							
B 4	無	11 40 / 05 11 40 / 05		FG04 25	S 8 7 2 R	×	-	
	有	H 18 / 05 ~ H 19 / 05		取付	不可	-	-	
	無	,		FG04 25 S872R				
キ-レスアクセス&プッシュスタ-ト装着車	有	H 19 / 05 ~ H 21 / 05	<i>i</i>	取付不可	P S 7 1	×	-	19
	無							
		H 21 / 05 ~ H 26 / 10	ВМ	取付	不可	-	-	
キ-レスアクセス&ブッシュスタ-ト装着車	有							
± 1.77/h727゚wシュフスタ トど美雨	右	H 26 / 10 ~	BN	取付		1 .	-	
	車 種 名 #-レスアクセス&スタート装着車 #-レスアクセス&ブッシュスタート装着車 #-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	車 種 名	# 種 名	## A A A A A A A A A A A A A A A A A A	## 名	## 名	## 種名	## A 2

⁸ 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

⁹ 一部車両を除きセキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「O F F」にしてください。

¹⁹ リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、キ - レスアクセス & スタ - トシステムの一部機能が制限されます。

²⁵ 取り付け時にキ-始動学習が必要です。

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品 (ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 平成 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

2017年2月現在

【スパル】

終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナ -チェンジキ会な)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください

	/ ▼/ / チェンシも含む	ات در ۱۱۰۵ (場合には、技術サ・ヒスへお問い合	わせください。					
	車種名	イモヒ ライサ	年 式	型式	エンジンスタ -	タ - 適合情報	1	オプション)適合情報 ク装着車のみ取付可能)	
	半 1生 石	- 装備	4 1		Z /L /L S	Z /L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番	湘 与
レガシ	ィィ アウトバック	無	H 18 / 05 ~ H 19 / 05		FG04 25	S 8 7 2 R	×	-	
		有		В Р	取付不可		-	-	
		無	H 19 / 05 ~ H 21 / 05		FG04 25	S 8 7 2 R	×		
	キ-レスアクセス&ブッシュスタ-ト装着車	有	11 19 / 05 - 11 21 / 05		取付不可	P S 7 1	"	-	19
		無	H 21 / 05 ~ H 26 / 10	R D	BD (cl	· 太 司	_	_	
	キ-レスアクセス&ブッシュスタ-ト装着車	有	11 21 / 03 ~ 11 20 / 10	DI	取付不可		-	-	
	キ-レスアクセス&プッシュスタ-ト装着車	有	H 26 / 10 ~	BS	取付	不可	-	-	

¹⁹ リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、キ - レスアクセス&スタ - トシステムの一部機能が制限されます。

²⁵ 取り付け時にキ-始動学習が必要です。