電子ホーン（回路BOX付き）余韻チェックシート

※ 配線を延長している場合、
接続部の接触不良が原因
となる場合が多くあります。
特に注意して確認ください。

音に余韻がつかない

回路BOXから出ている緑／黒線を
直接バッテリーのマイナス端子へ
接続してください。

音に余韻がついた

音の切り替えにスイッチ
を使用していますか。

音に余韻がつかない

緑／黒線を延長していませんか
余韻なしの音が出ている場合、
緑／黒線のアース不良しか原因
はありません。余韻つきの音が出
るようなるまで見直ししてください。

スイッチを使用している

使用しているスイッチの端子は
いくつありますか

スイッチを使用していない

緑／黒線のアース不良です。
ボディーアース（車体）へ接続して
いる場合は、接続位置を変更
（バッテリーのマイナス端子など）
して確認してください。

端子が3つの場合

端子の接続位置に問題ありませんか
接続する端子の位置でON／OFFの
切り替えが出来ない場合があります。
スイッチの配線方法を再度確認し
接続し直してください。

参考（3端子）



端子が2つの場合

スイッチを配線間に組み込み
再度接続してください。

音に余韻がつかない

下記配線の接続を見直してください。
・回路BOXとスイッチ間の配線
・スイッチとボディーアース間の配線
・ボディーアース接続位置

音に余韻がついた

対応終了
配線が他の機器と絡まないよう
整理して固定してください。

まだ音に余韻がつかない

スイッチは壊れていませんか
スイッチが壊れていない場合、
スイッチの端子確認以降を
再度確認してください。

音に余韻がついた

対応終了
配線が他の機器と絡まないよう
整理して固定してください。