

■はじめに	3ページ
■ご使用上の注意	4ページ
■パッケージ内容	5ページ
■お取り付け出来る車は	6ページ
■お取り付けの前に	6ページ
■車種別専用ハーネスと本体の取り付け	7ページ
■オートマチック車の登録	8-9ページ
■動作確認を行います	10ページ
■L端子検出へ変更	11ページ
■Pポジション検出へ変更	12ページ
■ドアスイッチ配線を行う場合	13ページ
■ボンネットスイッチを取り付ける場合	13ページ
■ドアタイマー機能の設定	14ページ
■本体、室内アンテナの固定	15ページ
■ご使用上の注意	16ページ
■ご使用方法	17ページ
■グロー時間の切替	18ページ
■キー始動学習機能	19ページ
■アイドリング時間の設定	20ページ

■本体動作の停止・復帰	21ページ
■ターボタイマーの設定・解除	22ページ
■ターボタイマーの使用方法	23ページ
■スリープ機能について	23ページ
■メンテナンス	24ページ
■故障とお考えになる前に	25ページ
■本体ブザー音一覧表	26ページ
■別売りアダプター	26ページ
■仕様	27ページ
保証規定	27ページ
■アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙

この取付・取扱説明書では安全上重要な項目に下記のマークを表示しています。

 **危険** …… 死亡を含む**重大事故**の原因と成り得る事を意味する。

 **警告** …… 死亡を含む**重大事故**に至る可能性がある事を意味する。
又、法律に違反する事を意味する。

 **注意** …… **人身事故**の原因と成り得る事を意味する。
又、車や商品の損傷、故障等の原因と成り得る事を意味する。