



●ご使用上の注意




⚠ 危険

密閉されたガレージ内ではご使用にならないで下さい。
(排気ガスが充満して危険です。)



⚠ 危険

お車にボディーカバー等を掛けたままでご使用にならないで下さい。
(火災の恐れがあります。)




⚠ 危険

ボンネットを開ける時は、リモコンの電池を抜いて下さい。又は別売のボンネットスイッチを取り付けて下さい。
(事故の恐れがあります。)




⚠ 危険

リモコンでエンジンを始動する時は、車の近くに可燃物が無い事を確認してからご使用下さい。
(火災の恐れがあります。)




⚠ 危険

人(特にお子様)やペットが車室内にいる時は、絶対にエンジンを始動しないで下さい。(お子様による車両の操作やペットの思わぬ動きが重大事故につながる恐れがあります。)




⚠ 警告

公道上ではご使用にならないで下さい。必ず駐車場、又は私有地内でご使用下さい。
(公道上での使用は違法となります。)




⚠ 注意

シフトレバーは必ずPレンジに入れて駐車して下さい。(リモコンでエンジン始動を行った場合には、Pレンジ以外でもキーが抜ける事があります。)パーキングブレーキは必ずかけて下さい。




⚠ 注意

斜面で使用される場合は、必ず輪止めをして下さい。




⚠ 注意

バッテリーの弱っているお車や改造車では、正常にエンジン始動出来ない場合があります。




⚠ 注意

他社製エンジンスターターやターボタイマーとの併用は、絶対にしないで下さい。(故障や誤動作の原因となります。)



⚠ 注意

暖気運転を行った直後に運行前点検を行うと火傷をする恐れがあります。エンジンを停止後、火傷の恐れが無い事を確認してから運行前点検を行って下さい。




⚠ 注意

キーでエンジンを始動した後に車両の充電警告灯が消えない場合には、エンジンスターターを使用せずに車両の点検整備をして下さい。




⚠ 注意

環境保護のため必要以上のアイドリングは、行わないで下さい。




⚠ 注意

寒冷地ではエンジンがかかりにくい事があります。キー操作のみで3秒以内にエンジンが始動するように車両を整備して下さい。




⚠ 注意

リモコン及び本体の内部に物を入れないで下さい。(故障の原因となります。)又、分解・改造はしないで下さい。(保証出来ません。)



⚠ 危険

リモコンは、お子様の手の届く所には、置かないで下さい。
(事故の恐れがあります。)




⚠ 警告

認証ラベルを剥がしたり、ラベルの無いものを使用する事は法律で禁じられています。
(絶対にしないで下さい。)




⚠ 注意

リモコン及び本体が汚れた場合は、薄めた中性洗剤をしみ込ませた布をよくしぼってからふき、乾いた布でもう一度ふいて下さい。ベンジン、シンナー等は絶対にご使用にならないで下さい。(変形、変色や故障の原因となります。)




⚠ 警告

この商品は特定小電力無線設備の技術基準適合証明を受けております。分解・改造する事は法律で禁じられています。
(絶対にしないで下さい。)




⚠ 注意

リモコンを落としたり、硬いものにぶつけないで下さい。
(故障の原因となります。)



⚠ 注意

リモコン及び本体は水に濡らさないで下さい。
(故障の原因となります。)



⚠ 注意

リモコンは、高温になる場所には放置しないで下さい。
(変形、変色や故障の原因となります。)