

異常を感知したときの警報内容一覧(つづき)

異常を感知したときの車両側の警報は、下表の通りです。警戒パターン別に記載しています。

|              |               | 本 警 報                                                                                                                |                                                                                                                     | 注意警報                                                                                                                | 威嚇警報                                 |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              |               | ・ドアスイッチセンサー                                                                                                          | ・オプションセンサー<br>「レベル1」                                                                                                | ・振動センサー(大振動)<br>・オプションセンサー<br>「レベル2」                                                                                | ・振動センサー(小振動)<br>・オプションセンサー<br>「レベル3」 |
| STAGE<br>2 A | アンテナユニット      | <br>LED-2ヶ(赤色)が高速点滅(30秒)            |                                                                                                                     | <br>LED-2ヶ(赤色)が<br>高速点滅(5秒)      | —                                    |
|              | サイレン          | 30秒連続吹鳴                                                                                                              |                                                                                                                     | 5秒断続吹鳴                                                                                                              | —                                    |
|              | ハザード          | 30秒点滅                                                                                                                |                                                                                                                     | 5秒点滅                                                                                                                | —                                    |
|              | ホーン(選択)       | 30秒断続吹鳴                                                                                                              |                                                                                                                     | 5秒断続吹鳴                                                                                                              | —                                    |
|              | スキャンングLED(別売) | <br>LED-4ヶが高速スキャンと高速点滅(30秒)         |                                                                                                                     | <br>LED-3ヶが高速スキャン<br>と高速点滅(5秒)   | —                                    |
| STAGE<br>2 B | ボイスモジュール(別売)  | <日本語><br>非常事態発令!(30秒)<br><英語><br>Emergency!(30秒)                                                                     |                                                                                                                     | <日本語><br>警告します!(2回)<br><英語><br>Warning!(2回)                                                                         | —                                    |
|              | アンテナユニット      | <br>LED-2ヶ(赤色)が<br>高速点滅(30秒)        | <br>LED-2ヶ(赤色)が高速点滅(1秒)           | —                                                                                                                   | —                                    |
|              | サイレン          | 30秒連続吹鳴                                                                                                              | 1秒断続吹鳴                                                                                                              | —                                                                                                                   | —                                    |
|              | ハザード          | 30秒点滅                                                                                                                | 2回点滅                                                                                                                | —                                                                                                                   | —                                    |
|              | ホーン(選択)       | 30秒断続吹鳴                                                                                                              | 2回吹鳴                                                                                                                | —                                                                                                                   | —                                    |
| STAGE<br>2 C | スキャンングLED(別売) | <br>LED-4ヶが高速スキャン<br>と高速点滅(30秒)   | <br>LED-4ヶが高速スキャン<br>と高速点滅(1秒)   | <br>LED-3ヶが高速スキャン<br>と高速点滅(1秒) | —                                    |
|              | ボイスモジュール(別売)  | <日本語><br>非常事態発令!(30秒)<br><英語><br>Emergency!(30秒)                                                                     | <日本語><br>非常事態発令!(4回)<br><英語><br>Emergency!(4回)                                                                      | <日本語><br>警告します!(2回)<br><英語><br>Warning!(2回)                                                                         | —                                    |
|              | アンテナユニット      | <br>LED-2ヶ(赤色)が高速点滅(30秒)          |                                                                                                                     | <br>LED-2ヶ(赤色)が<br>高速点滅(5秒)    | —                                    |
|              | サイレン          | 30秒連続吹鳴                                                                                                              | —                                                                                                                   | —                                                                                                                   | —                                    |
|              | ハザード          | 30秒点滅                                                                                                                |                                                                                                                     | 5秒点滅                                                                                                                | —                                    |
| STAGE<br>3 A | ホーン(選択)       | 30秒断続吹鳴                                                                                                              | —                                                                                                                   | —                                                                                                                   | —                                    |
|              | スキャンングLED(別売) | <br>LED-4ヶが高速スキャンと高速点滅(30秒)       |                                                                                                                     | <br>LED-3ヶが高速スキャン<br>と高速点滅(5秒) | —                                    |
|              | ボイスモジュール(別売)  | <日本語><br>非常事態発令!(30秒)<br><英語><br>Emergency!(30秒)                                                                     | —                                                                                                                   | —                                                                                                                   | —                                    |
|              | アンテナユニット      | <br>LED-2ヶ(赤色)が高速点滅(30秒)          |                                                                                                                     | —                                                                                                                   | —                                    |
|              | サイレン          | 30秒連続吹鳴                                                                                                              |                                                                                                                     | —                                                                                                                   | —                                    |
| STAGE<br>3 B | ハザード          | 30秒点滅                                                                                                                |                                                                                                                     | —                                                                                                                   | —                                    |
|              | ホーン(選択)       | 30秒断続吹鳴                                                                                                              |                                                                                                                     | —                                                                                                                   | —                                    |
|              | スキャンングLED(別売) | <br>LED-4ヶが高速スキャンと高速点滅(30秒)       |                                                                                                                     | <br>LED-4ヶが高速スキャン<br>と高速点滅(1秒)   | —                                    |
|              | ボイスモジュール(別売)  | <日本語><br>非常事態発令!(30秒)<br><英語><br>Emergency!(30秒)                                                                     | <日本語><br>非常事態発令!(4回)<br><英語><br>Emergency!(4回)                                                                      | —                                                                                                                   | —                                    |
|              | アンテナユニット      | <br>LED-2ヶ(赤色)が<br>高速点滅(30秒)      | <br>LED-2ヶ(赤色)が<br>高速点滅(1秒)      | —                                                                                                                   | —                                    |
| STAGE<br>3 C | サイレン          | 30秒連続吹鳴                                                                                                              | 1秒断続吹鳴                                                                                                              | —                                                                                                                   | —                                    |
|              | ハザード          | 30秒点滅                                                                                                                | 2回点滅                                                                                                                | —                                                                                                                   | —                                    |
|              | ホーン(選択)       | 30秒断続吹鳴                                                                                                              | 2回吹鳴                                                                                                                | —                                                                                                                   | —                                    |
|              | スキャンングLED(別売) | <br>LED-4ヶが高速スキャン<br>と高速点滅(30秒) | <br>LED-4ヶが高速スキャン<br>と高速点滅(1秒) | —                                                                                                                   | —                                    |
|              | ボイスモジュール(別売)  | <日本語><br>非常事態発令!(30秒)<br><英語><br>Emergency!(30秒)                                                                     | <日本語><br>非常事態発令!(4回)<br><英語><br>Emergency!(4回)                                                                      | —                                                                                                                   | —                                    |

操作方法

異常を感知したときの警報内容一覧(つづき)

異常を感知したときの車両側の警報は、下表の通りです。警戒パターン別に記載しています。

|              |               | 本 警 報                                                                                                                |                                                                                                                     | 注意警報                                 | 威嚇警報                                 |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|              |               | ・ドアスイッチセンサー                                                                                                          | ・オプションセンサー<br>「レベル1」                                                                                                | ・振動センサー(大振動)<br>・オプションセンサー<br>「レベル2」 | ・振動センサー(小振動)<br>・オプションセンサー<br>「レベル3」 |
| STAGE<br>3 A | アンテナユニット      | <br>LED-2ヶ(赤色)が高速点滅(30秒)          |                                                                                                                     | —                                    | —                                    |
|              | サイレン          | 30秒連続吹鳴                                                                                                              |                                                                                                                     | —                                    | —                                    |
|              | ハザード          | 30秒点滅                                                                                                                |                                                                                                                     | —                                    | —                                    |
|              | ホーン(選択)       | 30秒断続吹鳴                                                                                                              |                                                                                                                     | —                                    | —                                    |
|              | スキャンングLED(別売) | <br>LED-4ヶが高速スキャンと高速点滅(30秒)       |                                                                                                                     | —                                    | —                                    |
| STAGE<br>3 B | ボイスモジュール(別売)  | <日本語><br>非常事態発令!(30秒)<br><英語><br>Emergency!(30秒)                                                                     |                                                                                                                     | —                                    | —                                    |
|              | アンテナユニット      | <br>LED-2ヶ(赤色)が<br>高速点滅(30秒)      | <br>LED-2ヶ(赤色)が<br>高速点滅(1秒)      | —                                    | —                                    |
|              | サイレン          | 30秒連続吹鳴                                                                                                              | 1秒断続吹鳴                                                                                                              | —                                    | —                                    |
|              | ハザード          | 30秒点滅                                                                                                                | 2回点滅                                                                                                                | —                                    | —                                    |
|              | ホーン(選択)       | 30秒断続吹鳴                                                                                                              | 2回吹鳴                                                                                                                | —                                    | —                                    |
| STAGE<br>3 C | スキャンングLED(別売) | <br>LED-4ヶが高速スキャン<br>と高速点滅(30秒) | <br>LED-4ヶが高速スキャン<br>と高速点滅(1秒) | —                                    | —                                    |
|              | ボイスモジュール(別売)  | <日本語><br>非常事態発令!(30秒)<br><英語><br>Emergency!(30秒)                                                                     | <日本語><br>非常事態発令!(4回)<br><英語><br>Emergency!(4回)                                                                      | —                                    | —                                    |
|              | アンテナユニット      | <br>LED-2ヶ(赤色)が高速点滅(30秒)        |                                                                                                                     | —                                    | —                                    |
|              | サイレン          | 30秒連続吹鳴                                                                                                              | —                                                                                                                   | —                                    | —                                    |
|              | ハザード          | 30秒点滅                                                                                                                |                                                                                                                     | —                                    | —                                    |
| STAGE<br>3 D | ホーン(選択)       | 30秒断続吹鳴                                                                                                              | —                                                                                                                   | —                                    | —                                    |
|              | スキャンングLED(別売) | <br>LED-4ヶが高速スキャンと高速点滅(30秒)     |                                                                                                                     | —                                    | —                                    |
|              | ボイスモジュール(別売)  | <日本語><br>非常事態発令!(30秒)<br><英語><br>Emergency!(30秒)                                                                     | —                                                                                                                   | —                                    | —                                    |
|              | アンテナユニット      | <br>LED-2ヶ(赤色)が高速点滅(30秒)          |                                                                                                                     | —                                    | —                                    |
|              | サイレン          | 30秒連続吹鳴                                                                                                              |                                                                                                                     | —                                    | —                                    |
| STAGE<br>3 E | ハザード          | 30秒点滅                                                                                                                |                                                                                                                     | —                                    | —                                    |
|              | ホーン(選択)       | 30秒断続吹鳴                                                                                                              |                                                                                                                     | —                                    | —                                    |
|              | スキャンングLED(別売) | <br>LED-4ヶが高速スキャンと高速点滅(30秒)       |                                                                                                                     | —                                    | —                                    |
|              | ボイスモジュール(別売)  | <日本語><br>非常事態発令!(30秒)<br><英語><br>Emergency!(30秒)                                                                     | —                                                                                                                   | —                                    | —                                    |
|              | アンテナユニット      | <br>LED-2ヶ(赤色)が高速点滅(30秒)          |                                                                                                                     | —                                    | —                                    |
| STAGE<br>3 F | サイレン          | 30秒連続吹鳴                                                                                                              |                                                                                                                     | —                                    | —                                    |
|              | ハザード          | 30秒点滅                                                                                                                |                                                                                                                     | —                                    | —                                    |
|              | ホーン(選択)       | 30秒断続吹鳴                                                                                                              |                                                                                                                     | —                                    | —                                    |
|              | スキャンングLED(別売) | <br>LED-4ヶが高速スキャンと高速点滅(30秒)     |                                                                                                                     | —                                    | —                                    |
|              | ボイスモジュール(別売)  | <日本語><br>非常事態発令!(30秒)<br><英語><br>Emergency!(30秒)                                                                     | —                                                                                                                   | —                                    | —                                    |

操作方法