

使用上の注意

- 本製品は車両に対するいたずらや盗難に対して警告、警報を発するものであり盗難、車上狙い等を防止するものではありません。本製品を取り付けたお車が万一盗難事故やいたずら等の被害に遭われましても、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、故障・誤動作等により警報機が使用出来なかったことによる付随的保証につきましても同様に、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 下記のような環境下で使用した場合は警報を発することがあります。
 1. 強風、豪雨、雷雨、台風等の気象条件の場合。
 2. 地震が起きた場合。
 3. 線路付近、幹線道路沿い、工事現場付近、飛行場付近等、振動の発生する場所。
- 本製品の消費電力は約20mA以下(待機時・警戒時)であり、通常の使用によるバッテリー上がりはありませんが、新車の場合でも車を1ヶ月以上ご使用にならない場合は、電源配線を抜いておいてください。(P.9参照)
また、7日間以上の連続動作は、バッテリーへの負担が大きくなるのでお止めください。
- 無線機や発電所またはテレビ塔等の近くでは、電波ノイズの影響によりリモコンの電波到達距離が短くなる場合があります。また、本製品の近くで大出力の無線機等を使用すると、無線機の発する電磁波により、誤動作や不動作の原因となる場合があります。
- 本製品のリモコンにあらかじめセットされている電池はテスト用ですので電池寿命が短い場合があります。

リモコンについて

リモコンは約100万通りのIDコードを持ち電波の混信による誤動作はありません。また、車検等で本体の電源を切ってもIDコードを忘れないフラッシュメモリー方式を採用しました。これにより、同一機種装着者の電波による誤動作の心配はありません。(万一、リモコンを紛失した場合には、IDコードを書き替えることが可能です。)

● リモコンの増設方法について

リモコンは、最大4個まで登録可能です。

スペアリモコンをお買い求めの際は、弊社ユーザーサービス係へ問合せください。また、その際には、本体記載のNo.とユーザー登録が必要となりますのであらかじめご用意ください。

電池の交換方法


リモコンのセット・リセットボタンを押した時にリモコンのLED(赤)が点灯しなくなったら、電池の交換時期です。電池はリチウムボタン電池CR2025を1個使用します。

使用上の注意

- 電池が消耗するにしたがって、リモコンのLEDが点灯していても、リモコンの電波到達距離が短くなる場合があります。
- 本製品のリモコンにあらかじめ搭載している電池はテスト用ですので電池寿命が短い場合があります。
- 電池を交換する際は、新品の電池に交換してください。また、指定の電池(CR2025)以外は使用しないでください。


ステップ

1 リモコン裏側のネジを外してケースを開け、電池を引き出します。



ステップ

2 「+」「-」の向きに注意して電池を交換した後、元に戻します。



警告

交換した電池は、幼児の手の届かないところに置いて早めに処分してください。
万一飲み込んだ場合には、すぐに医師に相談してください。