

■始動パターンの切替

一部のディーゼル車等で、グロー(予熱時間)が必要な場合、以下の操作をする事によりグローを設定する事が出来ます。グローは6秒です。お取り付け時はグローが解除された時間です。


ステップ1

キーをONの位置にします。



注意

この時、誤ってエンジンを始動させないで下さい。
以降の操作が出来ません。



ステップ1


ステップ2

10秒以内にリモコンのストップスイッチを押します。

本体から断続音ブツ ブツ・・(2連音)が鳴ります。10秒以内に操作が完了しない場合は設定できません。

リモコンのスイッチは反応音があったら離して下さい。押し続けると、2~3秒後に再度ストップ信号が送信され、ターボタイマーの設定が解除となります。

また、以降の操作が出来なくなります。



ステップ2


ステップ3

30秒以内に次の操作を行います。

リモコンのストップスイッチを押してから30秒経過してしまった場合は、本体からピーピーという警告音がして、その後の操作が無効になります。キーをOFFに戻しステップ1からやり直して下さい。

(1)「グロー(予熱時間)」を設定する場合。


リモコンのスタートスイッチとストップスイッチを同時に押します。
本体からブーピーという音がして、グローが設定されたことを知らせ、鳴り止みます。



ステップ3(1)

(2)「グロー(予熱時間)」を解除する場合。

リモコンのACCスイッチを押します。
本体からピーピーという音がして、グローの設定が解除されたことを知らせ、鳴り止みます。




ステップ3(2)

ステップ4

キーをOFFの位置にします。

OK!

以上で始動パターンの変更は終了です。



ステップ4