

EGS-M2・M2k・タイプE アイドリング時間の変更方法

本商品は、リモコン始動の自動停止時間を「10分/20分/30分」のいずれかに変更する事が出来ます。


お取り付け時(初期状態)のアイドリング時間は「20分」です。

ステップ1 キーをONの位置にします。



注意

この時、誤ってエンジンを始動させないで下さい。
以降の操作が出来ません。




ステップ1

ステップ2 10秒以内にリモコンのスタートスイッチを押します。

本体から断続音ブブブブブ (3連音) が鳴ります。10秒以内に操作が完了しない場合は設定できません。

リモコンのスイッチは反応音があったら離して下さい。押し続けると、2~3秒後に再度スタート信号が送信され、「30分」に設定されます。



ステップ2


ステップ3 30秒以内に次の操作を行います。

リモコンのストップスイッチを押してから30秒経過してしまった場合は、本体からピーピーという警告音がして、その後の操作が無効になります。キーをOFFに戻しステップ1からやり直して下さい。

(1)「10分」に設定する場合。

リモコンのストップスイッチを押します。

本体からプーという音がして、「10分」が設定されたことを知らせ、鳴り止みます。



ステップ3(1)


(2)「20分」に設定する場合。

リモコンのACCスイッチを押します。

本体からプープーという音がして、「20分」が設定されたことを知らせ、鳴り止みます。

メモ

リモコンのACCスイッチは押す毎に、ビー・ビッとビビビビ音が交互に鳴ります。




ステップ3(2)

(3)「30分」に設定する場合。

リモコンのスタートスイッチを押します。

本体からプープーという音がして、「30分」が設定されたことを知らせ、鳴り止みます。




ステップ3(3)

ステップ4 キーをOFFの位置にします。

OK!

以上でアイドリング時間の設定終了です。



ステップ4