

適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月
または初年度検査年月
の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によって、
ハーネス品番が違ったり、
取付出来ない場合があります。
本体の機種名をご確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を働かせる
ために必要な情報です。
取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が
記載されています。

車 種 名	イ レ イ ザ ー ・ 装 備	年 式	型 式	エ ン ジ ン ス タ ー ・ 適 合 情 報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備 考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
							EGSシリ - ス	V-10	
eKカスタム	無	H 25 / 06 ~ H 27 / 10	B11W	取付不可	N722N 5	E	KES-06	-	アイドリング ストップ装着車は 取付不可。
エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有				取付不可	-	-	-	
エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	無	H 27 / 10 ~		取付不可	N722N 5	E	KES-06	-	
	有				取付不可	-	-	-	
eスペース	無	H 26 / 02 ~ H 28 / 12	B11A	取付不可		-	-	-	
エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有								
eスペース カスタム	有	H 26 / 02 ~ H 28 / 12	B11A	取付不可		-	-	-	
eKスポ - ツ	無	H 18 / 09 ~ H 20 / 08	H82W	M161 24	M861K	E	KES-06	KES-06	
	無	H 20 / 08 ~ H 25 / 06		M161 24	M861K	E	KES-06	KES-06	

車検証の型式の欄を

車両側のイモビライザーやスマートエントリー
等装備の有無については、車両をご購入され
ました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄を
ご確認ください。

取付方法のタイプ

Aタイプ:車室内接続。

KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)

Bタイプ:ドア内接続。

KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)

Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ

×:取付不可

備考欄にも重要な事項が
記入されています。
必ず確認してください。

三菱車適合表

適合表

2017年2月現在

【三菱】

終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【三菱】

車 種 名		イビ ライザ - 装備	年 式	型 式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備 考
					EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
								EGSシリ - ス	V-10	
eKカスタム		無	H 25 / 06 ~ H 27 / 10	B11W	取付不可	N722N 5	E	KES-06	-	
エンジンスイッチ&キ-レスオペレーション装着車		有				取付不可	-	-	-	
		無	H 27 / 10 ~		取付不可	N722N 5	E	KES-06	-	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。
エンジンスイッチ&キ-レスオペレーション装着車		有				取付不可	-	-	-	
eKスペース		無	H 26 / 02 ~ H 28 / 12	B11A	取付不可		-	-	-	
エンジンスイッチ&キ-レスオペレーション装着車		有								
		無	H 28 / 12 ~		取付不可		-	-	-	
エンジンスイッチ&キ-レスオペレーション装着車		有								
eKスペース カスタム	エンジンスイッチ&キ-レス オペレーション装着車	有	H 26 / 02 ~ H 28 / 12	B11A	取付不可		-	-	-	
	エンジンスイッチ&キ-レスオペレーション装着車	有	H 28 / 12 ~		取付不可		-	-	-	
eKスポ - ツ		無	H 18 / 09 ~ H 20 / 08	H82W	M161 24	M861K	E	KES-06	KES-06	
		無	H 20 / 08 ~ H 25 / 06		M161 24	M861K	E	KES-06	KES-06	
eKワゴン		無	H 18 / 09 ~ H 20 / 08	H82W	M161 24	M861K	E	KES-06	KES-06	
		無	H 20 / 08 ~ H 25 / 06		M161 24	M861K	E	KES-06	KES-06	
		無	H 25 / 06 ~ H 27 / 10	B11W	取付不可	N722N 5	E	KES-06	-	
エンジンスイッチ&キ-レスオペレーション装着車		有				取付不可	-	-	-	
		無			取付不可	N722N 5	E	KES-06	-	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。
エンジンスイッチ&キ-レスオペレーション装着車		有				取付不可	-	-	-	
i (アイ)		無	H 18 / 01 ~ H 21 / 11	HA系	取付不可		-	-	-	
キ-レスオペレーション装着車										
		無	H 21 / 11 ~ H 25 / 06		取付不可		-	-	-	
キ-レスオペレーション装着車										
RVR		有	H 22 / 02 ~ H 23 / 10	GA系	取付不可		-	-	-	
エンジンスイッチ&キ-レスオペレーション装着車										
		有	H 23 / 10 ~	取付不可		-	-	-		
エンジンスイッチ&キ-レスオペレーション装着車										

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル) は、取付不可。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

24 : フットブレ - キ配線は、行なわないでください。フットブレ - キ配線が必要な車には、ドア配線を行なってください。

適合表

2017年2月現在

【三菱】

終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

【三菱】

車 種 名	イモビライザ - 装備	年 式	型 式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備 考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
							EGSシリ - ス	V-10	
アウトランダー -									
キ-レスオペレーション装着車	有	H 17 / 10 ~ H 19 / 10	CW系	M162+IBA-04	M861K+IBA-04 ₅	E	KES-06+GSB-01	KES-06	16
キ-レスオペレーション装着車	有	H 19 / 10 ~ H 21 / 09		M162+IBA-04	M861K+IBA-04 ₅	A	KES-04	アダプタ - 不要	16
キ-レスオペレーション装着車	有	H 21 / 09 ~ H 24 / 10		M162+IBA-04	M861K+IBA-04 ₅	A	KES-04	アダプタ - 不要	16
エンジンスイッチ&キ-レスオペレーション装着車	有	H 24 / 10 ~ H 27 / 06	GF系	取付不可		-	-	-	
エンジンスイッチ&キ-レスオペレーション装着車	有	H 27 / 06 ~		取付不可		-	-	-	
ギャラン フォルティス									
キ-レスオペレーション装着車	有	H 19 / 08 ~ H 22 / 01	CY系	M162+IBA-04	M861K+IBA-04 ₅	E	KES-06+GSB-01	KES-06	SST搭載車は、取付不可。 SST搭載車は、取付不可。 16
キ-レスオペレーション装着車	有	H 22 / 01 ~ H 23 / 10		M162+IBA-04	M861K+IBA-04 ₅	E	KES-06+GSB-01	KES-06	SST搭載車は、取付不可。 SST搭載車は、取付不可。 16
	有	H 23 / 10 ~ H 25 / 03		取付不可		-	-	-	
ギャラン フォルティス スポ - ツ バック	有	H 20 / 12 ~ H 22 / 01		CX系	M162+IBA-04	M861K+IBA-04 ₅	E	KES-06+GSB-01	KES-06
キ-レスオペレーション装着車	有	H 22 / 01 ~ H 23 / 10	M162+IBA-04		M861K+IBA-04 ₅	E	KES-06+GSB-01	KES-06	SST搭載車は、取付不可。 SST搭載車は、取付不可。 16
キ-レスオペレーション装着車	有	H 23 / 10 ~ H 25 / 03	取付不可		-	-	-		
グランディス	有	H 17 / 05 ~ H 21 / 03	NA系		M161+IBA-04	M861K+IBA-04	A	KES-04	アダプタ - 不要
コルト	無	H 17 / 11 ~ H 21 / 04	Z2#系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	34
	無	H 21 / 04 ~ H 24 / 06		M161	M861K	E	KES-06	KES-06	34
コルト プラス	無	H 16 / 10 ~ H 20 / 10	Z2#系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	
	無	H 20 / 10 ~ H 24 / 08		M161	M861K	E	KES-06	KES-06	
タウンボックス	無	H 17 / 12 ~ H 23 / 11	U6#系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	34
	無	H 26 / 02 ~ H 27 / 03	DS64	A191	A799N	E	KES-06	KES-06	9
エンジンスイッチ&キ-レスオペレーション装着車	有	H 27 / 03 ~	DS17	取付不可		-	-	-	

2 : EGS-M4 / W6(キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

9 : 一部車両を除きセキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

34 : キ - レス(オプション)は、純正キ - レス(ディ - ラ - オプションを除く)装着車のみ取付可能。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

16 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、キ - レスオペレ - ションシステムの一部機能が制限されます。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

適合表

2017年2月現在

【三菱】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

【三菱】

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

車 種 名		イビ ライザ - 装備	年 式	型 式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備 考
					EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
								EGSシリ - ス	V-10	
ディグニティ	エンジンスイッチ&キ-レス オペレーション装着車	有	H 24 / 07 ~	Y51	取付不可		-	-	-	
デリカ (バン/トラック)		無	H 14 / 08 ~ H 19 / 08	SK	取付不可		-	-	-	
		無	H 19 / 08 ~ H 23 / 10		取付不可		-	-	-	
デリカ D:2	エンジンスイッチ&キ-レス オペレーション装着車	有	H 23 / 03 ~ H 25 / 12	MB15S	取付不可	PS91 28	E	KES-06	-	8 16
	エンジンスイッチ&キ-レス オペレーション装着車	有	H 25 / 12 ~ H 27 / 12		取付不可	PS92 28	E	KES-06	-	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。 8 16
	エンジンスイッチ&キ-レスオペレーション装着車	有	H 27 / 12 ~ H 29 / 02	MB36S	取付不可		-	-	-	
	エンジンスイッチ&キ-レスオペレーション装着車	有	H 29 / 02 ~	MB36 / 46S	取付不可		-	-	-	
	デリカ D:3		無	H 23 / 10 ~	M2#系	N021	N721N	E	KES-06	KES-06
デリカ D:5	キ-レスオペレーション装着車	有	H 19 / 01 ~ H 22 / 01	CV系	M162+IBA-04	M861K+IBA-04 5	E	KES-06+GSB-01	KES-06	16 26
		有	H 22 / 01 ~ H 24 / 12		M162+IBA-04	M861K+IBA-04 5	E	KES-06+GSB-01	KES-06	16 26
	キ-レスオペレーション装着車	有	H 24 / 12 ~		M162+IBA-04	M861K+IBA-04 5	E	KES-06+GSB-01	KES-06	16 26
デリカ スペ - スギア		無	H 16 / 09 ~ H 19 / 01	PA ~ PF	M161	M861K	A	KES-04	アダプタ - 不要	キ - レス(オプション)は、ドアロックスイッチ付車のみ取付可能。
デリカ バン		無	H 23 / 10 ~	M2#系	N021	N721N	E	KES-06	KES-06	
トッポ		無	H 20 / 09 ~ H 25 / 06	H82A	M161 24	M861K	E	KES-06	KES-06	
トライトン		有	H 18 / 09 ~ H 21 / 02	KB9T	取付不可		-	-	-	
		有	H 21 / 02 ~ H 23 / 08		取付不可		-	-	-	
バジェロ		有	H 18 / 10 ~ H 20 / 10	V8# / 9#系	M161+IBA-04	M861K+IBA-04	A	KES-04	アダプタ - 不要	
		有	H 20 / 10 ~ H 26 / 07		M161+IBA-04	M861K+IBA-04	A	KES-04	アダプタ - 不要	
		有	H 26 / 07 ~		M161+IBA-04	M861K+IBA-04	A	KES-04	アダプタ - 不要	
バジェロ イオ		無	H 18 / 01 ~ H 19 / 06	H7#系	M161	M861K	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。
バジェロ ミニ		無	H 17 / 12 ~ H 20 / 09	H5#系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	
		無	H 20 / 09 ~ H 24 / 06		M161	M861K	E	KES-06	KES-06	

2 : EGS-M4 / W6(キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

8 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

24 : フットブレ - キ配線は、行なわないでください。フットブレ - キ配線が必要な車には、ドア配線を行なってください。

26 : イモビライザ - 解除可能なスベアキ - (信号発信機内臓)がない場合には、別途ディ - ラ - にてご購入ください。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

16 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、

キ - レスオペレ - ションシステムの一部機能が制限されます。

28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ - ディ - ラ - 等にて行なってください。

適合表

2017年2月現在

【三菱】

終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

【三菱】

車 種 名		イモビライザ - 装備	年 式	型 式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備 考
					EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
								EGSシリ - ス	V-10	
ブラウディア	エンジンスイッチ&キーレス オペレーション装着車	有	H 24 / 07 ~	Y51	取付不可		-	-	-	
ミニカ (バン)		無	H 18 / 10 ~ H 23 / 07	H4#系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	34
ミニキャブトラック		無	H 18 / 12 ~ H 20 / 12	U6#系	M161	M861K	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。
		無	H 20 / 12 ~ H 23 / 11		M161	M861K	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。
		無	H 23 / 11 ~ H 26 / 02		M161	M861K	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。
		無	H 26 / 02 ~	DS16	取付不可		-	-	-	
ミニキャブバン		無	H 18 / 12 ~ H 20 / 12	U6#系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	34
		無	H 20 / 12 ~ H 23 / 11		M161	M861K	E	KES-06	KES-06	34
		無	H 23 / 11 ~ H 26 / 02		M161	M861K	E	KES-06	KES-06	34
			ターボ車	無	H 26 / 02 ~ H 27 / 03	DS64	A191	A799N	E	KES-06
	ターボ車以外	無	A099	A799N 5			9 34			
		無	H 27 / 03 ~	DS17	取付不可		-	-	-	
ミラ - ジュ		無	H 24 / 08 ~ H 28 / 01	A05A	取付不可		-	-	-	
	エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有								
	エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有								H 28 / 01 ~
ランサ -		無	H 17 / 12 ~ H 20 / 06	CS系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	
		無	H 20 / 06 ~ H 22 / 05		M161	M861K	E	KES-06	KES-06	
ランサ - エボリュ - ション		有	H 17 / 03 ~ H 19 / 10	CT系	取付不可		-	-	-	オ - トマチック車の設定がないため、取付不可。
ランサ - エボリュ - ション		有	H 19 / 10 ~ H 22 / 10	CZ系	取付不可		-	-	-	オ - トマチック車の設定がないため、取付不可。
		有	H 22 / 10 ~ H 28 / 03		取付不可		-	-	-	オ - トマチック車の設定がないため、取付不可。
ランサ - カ - ゴ		無	H 17 / 12 ~ H 20 / 12	CS系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	
		無	H 20 / 12 ~ H 25 / 06	Y12	N021	N721N	A	KES-04	アダプタ - 不要	
		無	H 25 / 06 ~ H 29 / 02		取付不可		-	-	-	
		無	H 29 / 02 ~		取付不可		-	-	-	
ランサ - ワゴン		無	H 17 / 12 ~ H 19 / 06	CS系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル) は、取付不可。

9 : 一部車両を除きセキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

34 : キ - レス(オプション) は、純正キ - レス(ディ - ラ - オプションを除く)装着車のみ取付可能。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29